

„Philips“
Laikrodis-radijas



TADR402



Padedą pabusti. Padedą užmigti.

Pabuskite pasiruošę eiti. Šis laikrodis su radiju pakeis telefoną ir pakels jus švelniai garsėjančia žadintuvo melodija arba iš lėto didėjančiu radijo garsu. Jame yra išsijungimo laikmatis, tad galite užmigti klausydamiesi radijo ar prie įjungtos naktinės lemputės.

Tiesiog gražus

- Ramus pabudimas. Žadintuvo melodija arba radijo garsas iš lėto didėja
- FM skaitmeninis radijas
- Veidrodinis ekranas. Dailus ir aiškus
- USB jungtis. Įkraukite telefoną
- Išsijungimo laikmatis. Užsnūskite klausydamiesi mėgstamos stoties

Miegokite gerai. Pabuskite ramiai

- Dvigubo žadintuvo funkcija. Nustatykite du žadintuvus
- Kartoti signalą, kad būtų galima dar šiek tiek nusnūsti
- Naktinė lemputė. Palieskite laikrodžio viršų
- Atsarginė baterija, jei nutrūktų energijos tiekimas

Nuostabiai paprastas

- Jutiklinis valdymas. Palieskite ekraną, norėdami nustatyti laiką ir žadintuvą
- Ekranas su lengvai įskaitomais rodmenimis ir reguliuojamu ryškumu
- Pilkas medžiaginis apsiuvas. Vientisa konstrukcija

PHILIPS

Specifikacijos

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.
- Ekranas: LED

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Derintuvas / Imtuvas / Siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM, Skaitmeninis nustatymas
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20

Patogumas

- Žadintuvai: radijo žadintuvas, žadintuvas su signalu, kartoti signalą (snausti), Dvigubas žadintuvo laikas, Švelnus žadinimas
- Išsijungimo laikmatis
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas
- Garsumo reguliatorius: Didinimas / mažinimas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės,

- 50/60 Hz
- Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
- Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 171 x 70 x 120 mm
- Grynas svoris: 0,426 kg
- Bendras svoris: 0,5 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 110 x 55 x 110 mm
- Gaminio svoris: 0,28 kg

Priedai

- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

USB įkrovimas

- 5 V, 1 A

Ypatybės

Nuostabiai paprastas

Veidrodiniame ekrane aiškiai matysite laiką. Jis veikia ir kaip jutiklinio valdymo skydelis. Galite reguliuoti ekrano ryškumą.

Atsarginė baterija

Su atsargine baterija užtikrinsite, kad veiktų atmintis, kai nutrūksta energijos tiekimas

Švelnus žadinimas

Ramaus pabudimo funkcija įjungia palaipsniui garsėjantį žadintuvą, kad dieną pradėtumėte ramiai. Galite nustatyti įjungti žadintuvo melodiją arba radiją.

Vienas laikrodis, du žadintuvai

Dviguba žadintuvo funkcija leidžia nustatyti du skirtingus žadintuvus. Puikiai tinka, jei sunku atsikelti po pirmojo žadintuvo. Arba jei jūsų partneriui reikia atsikelti anksčiau nei jums.

Išsijungimo laikmatis

Ramiai užmikite besiklausydami savo mėgstamos radijo stoties. Galite nustatyti išsijungimo laikmatį, kad pasirinkta stotis grotų iki 2 valandų. Pasibaigus iš anksto nustatytam laikui, radijas išsijungia. Daugiau nepabusite vidury nakties galvodami, kodėl vis dar veikia radijas!

Pasiruoškite dienai

Su patogia USB jungtimi laikrodžio maitinimo šaltinį naudosite telefonui įkrauti, kol miegate.

Pasiruoškite naktčiai

Jei reikia atsikelti naktį, tiesiog paspauskite laikrodžio viršų, kad įjungtumėte naktinę lemputę. Paspaudus antrą kartą sumažinamas ryškumas, kad šviestų maloniai blausi šviesa.



Išleidimo data 2022-05-12

Versija: 8.0.2

12 NC: 8670 001 59646
EAN: 69 51613 99774 1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com