

Philips  
數碼 PhotoFrame

7 吋

多媒體 4:3 螢幕比例

SPF2107



「... 看，這是在浴缸洗澡的樣子！」

## 嬰兒 PhotoFrame

這款 PhotoFrame 是品質與娛樂的完美組合。內附彩色相框以便達到個人化效果 - 粉紅色適合女生使用，藍色適合男生使用。只要切換到「動畫兒童時鐘」模式，即可將相框變更為一款精巧的時鐘。

### 頂級顯示品質帶來令人驚嘆的視覺體驗

- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中

### 簡易操控，使用極其方便

- 透過幻燈片形式自動展示 USB 或記憶卡中的內容
- 動畫時鐘以一種休閒的方式顯示時間
- 藉助粉紅色或藍色扣合式相框個人化相框。

### 環保設計

- 環保 Photoframe
- 在預設時間自動開啟 / 關閉螢幕，以便節省電力

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 規格

## 圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 120° (水平) / 100° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 螢幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 300:1

## 連接

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

## 儲存媒體

- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (經由轉接器), MS Pro Duo (經由轉接器)
- 內置記憶體容量: 512MB (可存儲 500 張高清相片)

## 便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 褐色, 強勁色彩
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac OS X
- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法

文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

- 受支援的影像格式: .AVI, MotionJPEG

## 配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 機座, 快速入門指南, 用戶手冊
- 用戶手冊: 阿拉伯文, 捷克文, 丹麥文 / 挪威文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 意大利文, 馬來語, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文

## 尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

## 功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC 輸出 (伏): 9 伏
- 支援之供電模式: 使用交流電電源
- DC 輸出 (安培): 1 A
- 消耗功率: (系統啟動) 5.6 瓦

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 22.5 x 19 x 9 厘米
- 淨重: 0.7 千克
- 總重量: 1.05 千克
- 淨機身重量: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 47894 0
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱

## 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 23.4 x 19 x 19.8 厘米
- 淨重: 1.4 千克
- 總重量: 2.3 千克
- 淨機身重量: 0.9 千克
- GTIN: 1 87 12581 47894 7
- 產品包裝數目: 2

# 產品特點

## imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片, 糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術, 包含 imagen 中的三大基本要素, 不但在 ? 色精確度、色深方面更勝一籌, 更具備智能調整的對比度。而最重要的是, imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面, 同時可以提供無閃爍的照片觀看效果, 這對於靜態圖像非常重要。

## 4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保你的照片以 4:3 的比例顯示, 為你帶來最佳觀賞體驗。

## 透過扣合式相框實現個人化

隨附兩款設計精美、外觀迷人的相框附件。粉紅色適合女生使用, 藍色適合男生使用 - 讓每個人美夢成真。只需要直接固定即可使用。

## 自動幻燈片展示

自動幻燈片展示功能可讓您對任何 USB 磁碟或記憶卡中儲存的美好時刻的照片進行播放, 為您省去將這些照片複製到 PhotoFrame 的麻煩。

## 嬰兒動畫時鐘

當您不想觀賞照片時, 即可切換到這款趣味彩色時鐘。頃刻間, 您的 PhotoFrame 就變成了一款時鐘。這款動畫嬰兒時鐘非常適合小孩子使用, 是教會他們辨別時間的最好工具。

## RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面, 從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保螢幕比例不失真。

## 環保 PhotoFrame

Philips PhotoFrame 是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產, 旨在透過降低能耗、移除非有害物質、減輕重量, 實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統, 將對環境的整體影響降至最低。

## SmartPower

時間掣可讓您在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame, 這樣可為環境降低電力消耗, 節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。



出版日期 2009-12-21

版本: 3.3.8

12 NC: 8670 000 51908  
EAN: 87 12581 47894 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)