

Philips ,
เครื่องเล่น DVD



DVP4050



ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

เพลิดเพลินกับดนตรีและภาพยนตร์ที่ให้ภาพและเสียงใสคมชัดได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ
ความบันเทิงภายในบ้านที่คุณควบคุมได้ตามต้องการ

คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพสูง
- Smart Sound ช่วยในการตั้งค่าเสียง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- เพลง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
- ภาพ: ซีดีภาพ (JPEG)

เหมาะกับทุกที่ไปได้ทุกแห่ง

- รูปทรงเล็กกะทัดรัด
- ติดตั้งได้รวดเร็ววางขายโดยไม่ยุ่งยาก

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง, 3/2 - 2/2 motion pull down

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนขวางเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียง ไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- อัตราบิต MP3: 32 - 256 kbps

เลนภาพนี้

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

- RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ชูม, ภาพสไลด์, กลับภาพ

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, มาเลย์, เกาหลี, จีน, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียงวิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ไบรปประกันทั่วโลก, สายไฟ, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 226 x 48 x 209 มม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอกอนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคี่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

Smart Sound

Smart Sound ช่วยให้คุณตั้งค่าเสียงได้อย่างมีคุณภาพสำหรับเสียงทุ้มพิเศษ เสียงทุ้ม เสียงแหลม และความสมดุลเสียง คุณจึงได้ประสบการณ์การรับชมได้อย่างดีที่สุดในที่สุด

ภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

เพลง: Audio Windows Media™

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

ซีดีภาพ (JPEG)

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถชมภาพต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายในห้องนั่งเล่นของคุณ และยังสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 4.0.13

12 NC: 8622 810 13155
EAN: 87 10895 93967 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com