



Philips
Hordozható CD-lejátszó

EXP3363



Karcsú MP3-CD lejátszó

iD3-tag lehetőséget támogató pontmátrix LCD kijelző

A fiatal, divatot kedvelők számára tervezett eXp3363 kiváló választás az egyszerű, problémamentes MP3-CD-lejátszáshoz. Ezek a karcsú és kompakt lejátszók a maximális zene élvezet biztosításához LCD kijelzőjükön mutatják az előadókra és a dalokra vonatkozó információkat.

Teljes MP3-CD élmény

- MP3 és WMA digitális audiolemezeket játszik le
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- ID3 Tag támogatás CD-lejátszás közbeni információkereséshez

Jogproof kezelőfelület

- 200 másodperces Magic ESP™

Mozgáshoz tervezve

- Vékony hordozható CD lejátszó

Fejlett basszus teljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hang javítása: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás

- Adathordozók lejártszája: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Lemezlejártszási módok: 50 darab programozható zeneszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző zeneszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Lejártszás folytatása a leállításától, Album/mind véletlenszerű lejártszája
- Elektronikus ugrásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 tag támogatás
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA bitsebességek: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- Fülhallgató: 3,5 mm
- Kimenő vonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típus: Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Javaslato: album neve, album száma, művész neve, akku állapota, CD funkciók, DBB, ESP, fájl neve, dallamcímek, idő, sáv

Tartozékok

- AC/DC adapter: AY3162 (400 mA)
- Elemek: AY3363 (Ni-MH újratölthető)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Fejhallgató: SBC HE225 (hangerő-szabályzóval)
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Burkolat: Hőálló törzs
- Fődoboz mérete: 310 x 162 x 252 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Fő kartondoboz súlya: 4 18 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 243 x 49 x 148 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szxméma), hüvelyk: 137,5x137,5x23,3 mm
- Termék súlya: 0,2 kg

Áram

- Akkus játékidő CD: 10 óra (2x AA alkáli akku)
- MP3-CD lejártszási idő elemmel: 20 óra (2x AA alkáli akku)
- Akkus játékidő (WMA): 20 óra (2x AA alkáli akku)
- Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Elem típusa: Újratölthető
- Újratölthető

Termékkijelölések

MP3 & WMA dig. audio lejátszás

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása

ID3 Tag támogatás

Az ID3 Tag támogatású lejátszókon LCD képernyő van, amelyen egy szöveg kiírja az előadó nevét és az éppen játszott műsorszám címét, hogy a lejátszón könnyen be lehessen azonosítani a dalokat. Mindkettő numerikus és szöveges információt mutat könnyen olvasható formában, hogy az előadó neve és a szám címe kényelmesen látható legyen. Az ID3 Tag támogatással gyorsan és könnyen meg lehet keresni MP3-CD vagy WMA-CD lemezeket a számokat, illetve el lehet igazodni közöttük.

200 másodperces Magic ESP™

A Magic Electronic Skip Protection™ (Magic Elektronikus Rázkódásvédelem) egy kényelmi funkció, mely a futás közbeni rázkódás ellenére is megszakítás-mentes MP3-CD lejátszást biztosít. A Magic Electronic Skip Protection™ rendszerrel felszerelt lejátszók különböző formátumú, pl. MP3, WMA, vagy CDDA digitális zene tárolására képes puffert használni. Ennek tartalma és a letapogatás sebessége folyamatosan változik, hogy megszakítás-mentes lejátszást tudjon biztosítani.

Kerek, vékony és kompakt

Digit. dinam. mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhangkiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.



Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 101 00957
EAN: 87 10895 79627 9

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com