

Philips
Système Home Cinéma
compact

CTS4000



Un design séduction - Une immersion totale dans le son

Le Home Cinéma tout-en-un

Profitez de la magie du cinéma dans toute la maison, même les pièces secondaires, grâce à ce système Home Cinéma compact. Doté d'une station d'accueil pour iPod, d'un caisson de basses intégré et d'un son cinéma, cet appareil vous plongera dans une bulle de son enveloppante et vous permettra de profiter d'une qualité vidéo irréprochable grâce au suréchantillonnage HDMI 1080p.

Voir et entendre

- Son Cinéma pour une expérience audio encore plus intense
- Caisson de basses intégré pour des basses incroyables, sans contrainte de câbles
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Vivre et se connecter

- Lit plusieurs disques et formats multimédia
- Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Port USB et MP3 Link pour connecter tous types d'appareils portables
- Design compact qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur pour un divertissement sans cesse renouvelé

Utilisation

- Appareil tout-en-un exceptionnel pour un son incroyable sans encombrement
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Cinema Sound

Le son Cinéma permet une immersion dans le son cinéma, à partir d'une unité principale unique, quelle que soit la pièce où vous vous trouvez. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement des hautes fréquences et du dipôle acoustique, le champ sonore est considérablement élargi, ce qui procure au consommateur une immersion totale dans le son cinéma, sans entrave.

Caisson de basses intégré

Le caisson de basses intégré permet de restituer les basses fréquences qui sont essentielles à une expérience d'écoute optimale, que ce soit pour un film ou pour un CD de musique. Les basses les plus profondes sont riches et claires, assurant un plaisir maximal en vous plongeant au cœur de l'action. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de tirer des câbles dans le salon et de rompre l'harmonie de son intérieur. Vous pouvez maintenant

profiter du son Cinéma sans encombrer votre pièce !

FullSound™

La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

Station d'accueil iPod/iPhone intégrée

La station d'accueil intégrée pour iPod/iPhone vous permet de profiter des films, de la musique et des photos stockés sur votre iPod/iPhone. Vous pouvez en outre charger et contrôler votre iPod/iPhone et parcourir son contenu sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du Home Cinéma. Ne vous laissez plus envahir par des câbles et des connexions : la station d'accueil intégrée vous permet de gérer chez vous vos systèmes de divertissement portables avec une simplicité enfantine.

HDMI pour une connexion A/V simple

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).



Caractéristiques

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo (720p, 1080i/p)

Son

- Puissance totale (RMS): 50 W
- Réponse en fréquence: 180 Hz ~ 18 kHz / +/- 3 dB Hz
- Rapport signal sur bruit: > 60 dB (pondéré A)
- Accentuation du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, DTS, MPEG-2, Stéréo, Cinema Sound
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classic, Concert, Jeux, Actualités, Party, Rock

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Connecteur de synchronisation, Sortie casque 3,5 mm, USB ultrarapide
- Connexions arrière: Entrée CC 12 V, Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, MP3 Link

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV
- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Diaporama avec musique, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

Puissance

- Consommation électrique: 22 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: Adaptateur CA/CC, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Adaptateur secteur CA/CC, Câble vidéo CVBS, Câble HDMI, Guide de mise en route, Câble RCA vers péritel, Télécommande, Livret de garantie internationale, Câble entrée ligne MP3, Mode d'emploi

Dimensions

- Poids du produit: 2,6 kg
- Dimensions du produit (l x H x P): 273 x 172 x 273 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 385 x 254 x 330 mm



Date de publication
2012-08-13

Version: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com