

Philips
Kabelloser UKW-
Kopfhörer



SHC8680



Leichter kabelloser Empfänger

mit komfortablem InEar-Kopfhörer

Mit diesen ultimativen kabellosen HiFi-Kopfhörern genießen Sie Musik, Filme und Fernsehen mit vollem Komfort. Durch die neue InEar-Bauform, die weder Kopf- noch Nackenbügel aufweist, und den separaten Empfänger werden Hörerlebnis und Bewegungsfreiheit neu definiert.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Ultraleichtes Kopfband für verbesserten Komfort
- Ohne Bügel gibt es keine Probleme mit der Frisur

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- Bass- und Höhenverstärkung zur besseren Soundwiedergabe
- Balancesteuerung zum Ausgleich von unterschiedlichem Hörvermögen
- Nicam-Sprache über Receiver auswählbar

Jederzeit startklar

- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf
- Kabel lassen sich ohne Wirrwarr leicht aufbewahren.
- Double PLL sorgt für störungsfreie Übertragungs- und Empfangsverbinding



PHILIPS

sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- Signal/Rausch-Verhältnis: ~60 dB
- Verbesserung der Soundqualität: Bass Boost, Treble Boost
- Klirrfaktor (THD): <2 %

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanaltrennung: >30 dB
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz
- Signalmodulation: UKW
- Trägerfrequenzbereich: 863,0 bis 865,0 MHz
- Automatische Stummschaltung
- Automatische Kanalwahl
- Anzahl der Kanäle: 3

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Funktionen der Basisstation: Leistungs-LED-Anzeige
- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Double PLL
- Betriebszeit: ~10 Stunden

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 12 V, 200 mA
- Adapter-Stecker: 3,5 bis 6,3 mm
- Akkuladegerät: Ladestation
- Gürtel-Clip
- Halteschleife

Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 1 NiMH-Akku, AA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

Außenkarton

- Bruttogewicht: 3,55 kg
- Außenkarton (L x B x H): 37 x 20,7 x 21,3 cm
- Nettogewicht: 2,28 kg
- Eigengewicht: 1,27 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,6 x 18,9 x 11,5 cm
- Bruttogewicht: 1,406 kg
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Eigengewicht: 0,646 kg

Wichtige Produktinfos

Ultraleichtes Design

Der dünne, leichte und aus Edelstahl angefertigte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn beim Tragen kaum bemerken werden.

Ohne Bügel

Dies ist der einzige kabellose Kopfhörer, der Ihre Frisur nicht in Unordnung bringt!

Bass- und Höhenverstärkung

Durch die Bass- und Höhenverstärkung kommen Sie in den Genuss einer ausgesprochen natürlichen Klangwiedergabe für die Musik Ihrer Wahl.

Balancesteuerung

Wenn Sie auf dem linken oder rechten Ohr besser hören, können Sie dieses unterschiedlich stark ausgeprägte Hörvermögen mithilfe der Balancesteuerung ausgleichen und erhalten so das für Sie optimale Hörerlebnis.

NICAM-Sprachsteuerung (I/II)

In Ländern, in denen TV-Programme ggf. in zwei Sprachen übertragen werden, können Sie über die Receiverfunktion die gewünschte Sprache auswählen.

Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Basisstation mit Ladefunktion

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.

Aufbewahrung von Kabeln

Kopfhörer und zugehöriges Kabel lassen sich mühelos in einem leicht zugänglichen Fach des Transmitters aufbewahren.

Double PLL

Sowohl die Sendeeinheit als auch der kabellose Kopfhörer verfügen über ein Mikroprozessor gesteuertes PLL-System (Phase Locked Loop), um eine absolut störungsfreie Übertragung zu gewährleisten.



Ausstellungsdatum
2009-01-22

Version: 9.0.13

12 NC: 9082 100 04341
EAN: 87 10895 88009 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com