



Philips
Hudební DVD
mikrosystém

s 30kolíkovým konektorem

pro iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, FM
120 W, basový zářič

DCD3020



Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem

Poslouchejte hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu – jednoduše jej vložte do doku, aniž byste museli sejmout pouzdro. Hudební mikrosystém Philips DVD poskytuje výkonné basy díky technologii wOOx a přehrává disky DVD, CD, soubory DivX a MP3.

Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Celkový výstupní výkon 120 W RMS

Snadné použití

- Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic
- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Funkce budíku a časovače vypnutí

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybíjí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než

u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitálně se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technologie wOOx™



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů neseťkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a

přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 60 W
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Kuželový výškový reproduktor, Dvojitý basový reproduktor, Basový kanál wOOx

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Region DVD.: 5
- Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Podpora ID3 tagů: Ano

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano

- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý), Analogový výstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa FM

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Britská angličtina, Polština, Čeština, Turečtina, Rumunština, Maďarština, Ruština, Dánština, Norština, Švédština, Finština, Řecká, Francouzština, Němčina, Nizozemština, Italtina, Španělština, Portugalská
- Typ displeje: Displej VFD
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Kabel MP3 Link
- Dálkový ovladač: 41 kláves
- Stručný návod k rychlému použití: .
- Uživatelská příručka: Angličtina, švédština, dánština, finština, polština, čeština, slovenština, maďarština
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 230 x 141 x 230 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 139 x 304 x 230 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 512 x 346 x 276 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,6 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517
EAN: 08 71258 16706 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com