



Philips
altifalante de base

com conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, bateria recarregável



DS7580

Concebido para o movimento

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS7580 é ideal para viagens graças à sua dimensão compacta com um som poderoso. Este também inclui uma bateria recarregável e um estojo de transporte.

Som inacreditável

- Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
- Potência de saída total de 10 W RMS

Versatilidade avançada

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Concebido para mobilidade

- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução de música prolongada
- Bolsa de transporte incluída

Verdadeiramente portátil e versátil

- Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

PHILIPS

Altifalante de base
com conector Lightning para iPod/iPhone, 10 W, bateria recarregável

DS7580/10

Destaques

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Tecnologia wOOx



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total

da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Sistema de magneto de neodímio

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: lões de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: até 8 horas

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 381 x 44 x 107 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 405 x 82 x 150 mm
- Peso do produto: 0,58 kg
- Peso incl. embalagem: 1,16 kg



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96316
EAN: 87 12581 66266 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com