

PET735



Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!

beépített digitális TV-vevővel

A DVD-filmek életre kelnek a Philips Zero Bright Dot™ technológiával rendelkező PET735 7"-es, színes LCD-kijelzőjén. Élvezze a DivX® és MPEG4 filmeket, illetve a free-to-air digitális TV-műsorokat a beépített digitális TV-vevőkészülékkel. A készülék autóba szerelhető, és USB-csatlakozóval rendelkezik.

Merüljön el az AV szórakozás világában

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztása

Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést

- DVB-T támogatása ingyenes digitális TV- és rádiócsatornákhöz
- 7 napos elektronikus programfüzet (EPG)
- Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása

Kellemes képélmény, bármerre jár is

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 7"-es TFT színes LCD kijelző a kiváló minőségű képekért

A tökéletes kényelemért

- Akár 3 órás lejátszási idő beépített akkumulátorról*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Megjelenítő képernyő típusa:** TFT LCD
- **LCD-panel típusa:** Csillagvédő polarizátor
- **Átlós képernyőméret (hüvelyk):** 7 hüvelyk
- **Felbontás:** 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- **Fényesség:** 200 cd/m²
- **Kontrasztarány (tipikus):** 250:1
- **Tényleges látóterület:** 154,1 x 86,6 mm
- **Képponttávolság:** 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
- **Válaszidő (tipikus):** 30 ms

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 10 mW RMS (fülhallgató)
- **Jel-zaj arány:** >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- **Lemezlejátszási módok:** A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL
- **Tömörítési formátumok:** MPEG4, Divx

Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-320 kb/s
- **WMA átviteli sebesség:** 32-192 kb/s
- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Támogatott fájlrendszerek:** ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- **Egyenáram bemenet:** 9 V

- **AV kimenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **fejhallgató-csatlakozó:** 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- **AV bemenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- ütésbiztos

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **DVB:** Földfelszíni DVB *

Videodekódolás

- **Képfeldarány:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Vétel-Demoduláció:** COFDM 2K/8K, MPEG 2
- DVB megfelelés, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Tartozékok

- **Váltóáram/egyenáram adapter:** DC be 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- **Kábelek:** 1 db AV kábel
- **Autóskészlet:** szivargyújtó adapter, 12 V DC
- **Távvezérlő:** AY5506 vékony távvezérlő
- **Felhasználói kézikönyv:** 16 nyelv
- **Intelligens autóba-szerelhetőség:** 1 db
- **Mellékelt tartozékok:** Antenna

Méretetek

- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 193 x 33 x 170 mm
- **Termék súlya:** 0,85 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 250 x 228 x 138 mm
- **Fődoboz mérete:** 430 x 255 x 265 mm
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Fő kartondoboz súlya:** 6,8 kg
- **Csomagolás típusa:** D-doboz

Termékkijelölések

DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

DVB-T támogatása

Bővítsé tovább szórakozási lehetőségeit, és élvezze a digitális csatornák műsorát – ingyen. A DVB-T (földfelszíni digitális műsorszórás) használatával ingyenes digitális televízió- és rádióműsorokat foghat Európában. A jel digitális módon, analóg lépések nélkül érkezik a kiváló képminőség megtartása érdekében.

Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zero tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer biztonságot és egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak az alapot hagyja az autóban.

USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez

Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális zenét vagy a fényképeket. Most már családjával és barátjaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332
EAN: 87 12581 34437 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com