

PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

5 von 9 AV-Geräten

SRU5150



Einrichtung mit Anleitungen über LCD-Display

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Einfachere und schnellere Installation Ihrer Geräte mithilfe der innovativen SRU5150! Mit dieser Kombination aus LCD-Display mit Informationen und vereinfachter Schnellstartanleitung ist Ihre Fernbedienung in kürzester Zeit richtig konfiguriert.

Schnelle und einfache Einrichtung

- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Vereinfachte Schnellstartanleitung für schnelle Einrichtung mit Anleitungen
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- 5-in-1-Fernbedienung für Ihre Audio-/Videogeräte
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Zusätzliche Funktionen einfach hinzufügen und benennen

Großartiger Komfort

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen
- LCD-Display mit komfortabler Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Ergonomisches Design

Die glatte, abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus – sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

Die in Gruppen zusammengefassten Funktionen ermöglichen eine einfache Erkennung der Tasten, die zur Bedienung eines bestimmten Audio-/Videogerätes benötigt werden. Alle Funktionen des Gerätes sind auf der Fernbedienung in Gruppen zusammengefasst. Darüber hinaus ist der obere Teil der Fernbedienung in verschiedenen Farben gestaltet (schwarz, silber, aluminiumfarbig,...) und mit unterschiedlichen Oberflächen (schwarz, silber, matt, glänzend,...) ausgestattet. So fällt es einfacher, zu erkennen, welche Tasten zusammen gehören, um ein bestimmtes Audio-/Videogerät zu bedienen.

Display-Hintergrundbeleuchtung

Mit der Hintergrundbeleuchtung können LCD-Display oder Tastenfeld problemlos im Dunkeln verwendet werden. Die zwei häufigsten Arten der Hintergrundbeleuchtung sind LED und Elektrolumineszenz (EL). Fernbedienungen mit LED-Hintergrundbeleuchtung sind normalerweise sehr hell, leuchten aber unregelmäßig in gelber oder grüner Farbe, während EL-Panels (Anzeigeeinheiten) gleichmäßig in blauen, weißen oder grünen Farbtönen leuchten.

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

Vereinfachte Schnellstartanleitung

Eine vereinfachte Schnellstartanleitung unterstützt Sie bei der Installation einer Universal-Fernbedienung. Anstelle der Eingabe eines 3- oder -4-stelligen Codes führt Sie ein in die Fernbedienung integriertes LCD-Display durch die Einrichtung. Zur Beschleunigung der Installation bietet die

Schnellstartanleitung außerdem

Zusatzinformationen zu den auf dem LCD-Display angezeigten Inhalten.

Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem diese gezeigt wird.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

5-in-1-Fernbedienung

Mit der Universal-Fernbedienung können Sie bis zu 5 Geräte fast aller Marken programmieren und bedienen. Eine universelle Datenbank von IR-Codes wurde integriert, um eine einfache Installation Ihres Fernsehers, TV-Combi, VCR-, DVD-, DVD-Recorders, Satelliten oder Terrestrischen Digital-Receivers, Verstärkers, Home Entertainment-Systems oder Receivers zu gewährleisten.

Hinzufügen zusätzlicher Funktionen

Verbessertes Hinzufügen und Benennen von Funktionen erleichtert und beschleunigt die Erweiterung um Zusatzfunktionen. Nie wieder fehlende Funktionen!

Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Komfort

Einfache Installation: Autom. Suche

Anzahl der Tasten: 40

Kopiertastenfunktion

DVD-Funktionen: Navigationstasten,

Systemmenü-Steuerung, Disc-

Menüsteuerung, Zifferntasten

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Installationsschritte: 2

Sprachunterstützung:

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen

Verbesserung des Videotexts: Fast Text

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt-, Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-

Auswahl, Menüsteuerung,

Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep

Timer, 16:9, Guide, Info

Unterstützte Geräte: Fernseher, Videorecorder,

DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP

Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

Verpackungsdaten

12NC: 908210006487

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7

Höhe: 33 mm

Länge: 304 mm

Breite: 157 mm

Außenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4

Höhe: 172 mm

Menge: 6

Länge: 312 mm

Breite: 151 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

Lernfähige IR-Codes

Lernfähiger Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz und 455 kHz

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1100

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

