

Philips
Systém domácího kina
s DVD



HTS9810



Ne domácí kino, ale kino doma

se zvukem 9.1 Cinema Sound

Nechte se unést skvělým zvukem, obrazem a designem. Užívejte si zvuku 9.1 Cinema Sound – technologie Ambisound – která vám v pohodlí domova poskytne ten nejlepší filmový zážitek. HTS9810 je čistá krása a maximální výkon pro filmové znalce.

Připojte

- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

Poslouchejte

- Zvuk 9.1 Cinema Sound zajišťuje prostorový zvuk 9.1 z pouze 5 reproduktorů
- Výborná kvalita zvuku s kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou a funkcí DoubleBASS
- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD

Živě

- Bezdrátové zadní reproduktory omezují množství kabelů v místnosti
- Ovládání s dotykovou obrazovkou umožňuje snadné řízení přehrávání a ovládání hlasitosti
- Kvalitní sloupové reproduktory pro působivější zvuk

Sledujte

- Technologie Faroudja DCDi pro neuvěřitelně ostrý, vysoce kvalitní obraz
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

PHILIPS

Přednosti

Faroudja DCDi

Vychutnejte si neuvěřitelně ostrý obraz a vysoce kvalitní video na vašem televizoru s technologiemi Progressive Scan a Faroudja DCDi. Tato funkce snižuje zubaté okraje, které se objevují při sledování klasického prokládaného videa a obzvláště zobrazují-li se předměty v pohybu. Výsledkem jsou přirozeně vypadající akční scény. Pozvedněte své divácké zážitky na vyšší úroveň, kde naleznete čistší a hladší obraz.

Zvuk 9.1 Cinema Sound

Zvuk 9.1 Cinema Sound – s technologií Ambisound – vytváří maximální prostorovost obklopujícího zvuku, kterou disponují moderní kina. Bez rušení způsobeného větším množstvím reproduktorů a kabelů poskytuje systém 9.1 Cinema Sound dojem, jako by byly reproduktory rozmístěny po stranách místnosti. Vytváří v obývacím pokoji iluzi zvuku

jako v kině a poskytuje mimořádně kvalitní prostorový zvuk, který vás doslova obklopí.

Bezdrátové zadní reproduktory

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Připojení MP3

Připojení MP3 umožňuje přehrávání souborů MP3 v systému domácího kina, a to přímo z přenosného přehrávače médií. Stačí připojit přehrávač MP3 k vestavěnému konektoru pro připojení MP3 a můžete si vychutnávat hudbu MP3 v mimořádné zvukové kvalitě, kterou nabízí systém domácího kina Philips. Připojení MP3 přináší hudbu v přenosném formátu do pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: anténa VKV, Propojovací kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel HDMI, Kabel linkového vstupu MP3, Síťová šňůra, Držák pro montáž na stěnu

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-R/RW, Jednotka Flash USB

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup komponentního videa, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Výstup HDMI, Propojovací (k napájecímu zdroji), SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstup TV (audio, cinch)
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Vstup AUX (cinch, 2 páry), Koaxiální digitální vstup, Anténa VKV, Propojovací (k hlavní jednotce), Optický digitální vstup

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 800 x 732 x 1 200 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Hmotnost přístroje: 2,74 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 322 x 425 x 322 mm
- Hmotnost subwooferu: 12,7 kg

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Dvoupásmový
- Vinutí středového reproduktoru: 18mm kuželový výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 cm
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, 4 podlahové stojany, Magneticky stíněné přední repro, Bezdrátové zadní reproduktory
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor, 18mm kuželový výškový reproduktor, 2,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20-120 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa, Faroudja

DCDi, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 180 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz-20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): (@10%THD): 8 x 75 W (přední/přední boční/zadní/zadní boční) + 1 x 100 W (středový) + 1 x 100 W (subwoofer)
- Odstup signál/šum: > 95 dB
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Regulace výšek a basů, Funkce ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Digitální, Hry, Zprávy, Párty, Sporty
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Presentace s přehráváním hudby, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/RW, Jednotka Flash USB

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: SV, VKV

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- Hmotnost: 2,74 kg
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- Hmotnost (se stojanem): 3,5 kg

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 38933 8
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 80 x 73,2 x 120 cm
- Hrubá hmotnost: 49 kg
- Čistá hmotnost: 42,634 kg
- Hmotnost obalu: 6,366 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 38933 8



Datum vydání 2015-02-09

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com