

Philips  
Hi-Fi minisystém

MP3/WMA

FWM75



## Technologie wOOx

Nový zážitek z basů - slyšíte ten rozdíl?

Minisystém FWM75 nabízí vše pro ty, kdo mají rádi technologie zdokonalující zážitek z hudby. Vychutnejte si výkon technologie wOOx a budete moci plně ocenit vaše oblíbené skladby MP3 a WMA s dynamickým a bohatým zvukem.

### Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Digitální zesilovač Class D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Hudební výkon 2 x 150 W RMS/2 x 300 W / max. 4000 W
- Reprodukory wOOx s předním směřováním

### Delší poslech, silnější zážitek

- Měníč 3 disků CD pro přehrávání hudby ve formátu WMA/MP3-CD
- Dvojitý elektronický magnetofon s aut. opakovaným přehráváním
- 60 hodin hudby z WMA-CD nebo 30 hodin hudby z MP3-CD

### Připraveno pro hry

- Rozhraní pro připojení herní konzoly
- Režimy zvuku pro různé typy her
- Funkce MIX-IT pro míchání zvuku her s oblíbenou hudbou

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 × 300 W
- **Vylepšení zvuku:** Digitální zesilovač třídy "D", Technologie wOOx., Incredible Surround, Digital Sound Control, Virtual Ambience Control, Zvuk pro hry, MIX-IT

### Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Třípásmový, Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex, 16,5cm basový reproduktor, Basový kanál wOOx, 2" výškový reproduktor, Piezoelektrický, Odnímatelné mřížky reproduktorů
- **Počet reproduktorů:** 2

### Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Typ zavádění:** Karusel 3 CD
- **Počet disků:** 3
- **Režimy přehrávání disků:** Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Opakovat jednu skladbu/disk/program, Programovatelná paměť na 99 stop
- **technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Počet magnetofonů:** 2
- **Režimy přehrávání kazety:** automatické zastavení všech funkcí

### Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Synchronní nahrávání s diskem CD, Automatická úroveň nahrávání

### Tuner/přijem/vysílání

- **Automatické digitální ladění:** ano

- **Pásma tuneru:** VKV stereo, SV
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store, Snadná instalace (Plug & Play)
- **Předvolby stanic:** 40
- **Systém RDS:** Název stanice, Nastavení hodin RDS, Radio Text, Typ programu, Zprávy

### Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Vstup, port pro připojení her
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Výstup kompozitního videa (CVBS), Anténa VKV, Anténa SV

### Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- **úsporný pohotovostní režim:** I W
- **Indikátory:** Režim DIM, stopa, Čas, datum, Funkce CD, Číslo alba, Název alba

### Příslušenství

- **Dálkové ovládání:** 32 tlačítek a 2 x baterie AA
- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, Anténa VKV/SV

### Rozměry

- **Rozměry sady (Š × V × H):** 265 × 322 × 390 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š × V × H):** 240 × 358 × 230 mm
- **Rozměry balení (Š × V × H):** 624 × 412 × 510 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 20 5 kg

### Napájení

- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 1 W
- **Napájení:** 200-240 V, 50 Hz

## Zvýraznění výrobku

### Hudební výkon 2x150 W RMS/2x300 W

#### Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

#### Technologie wOOx s předním směřováním

#### Měníč 3 disků CD pro formáty WMA/MP3-CD

#### 60 hodin hudby z WMA-MP3-CD

není k dispozici

#### Dvojitý elektron. kaz. mgf

#### Rozhraní pro připojení her

#### Režimy zvuku her

#### MIX-IT pro míchání zvuku her



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 3.0

12 NC: 9073 100 12442  
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)