

Philips  
Lettore DVD portatile



PET830

## Unità piatta con slot per DVD

con elegante montaggio per auto e porta USB

La magia di film e musica prende vita sul lettore DVD portatile PET830 di Philips con display LCD da 8,5". Plus Zero Bright Dot™ garantisce la qualità ottimale dello schermo. Supporto intelligente per auto e connettore USB in dotazione.

### Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

### Visione ottimale ovunque

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Display LCD TFT a colori da 8,5" per immagini di alta qualità
- Guarda i film in formato widescreen 16:9
- Altoparlante di qualità stereo incorporato

### Per la massima praticità

- Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata\*
- Montaggio per auto semplice
- Connessione USB per la riproduzione di foto e musica da dispositivi USB
- Astuccio protettivo in dotazione



[www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability)

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 8,5 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 187,2x105,3
- Pixel Pitch: 0,13(L) x 0,45(A)
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

### Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80 dB (uscita), >76 dB (cuffia), >70 dB (altoparlante)

### Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: MPEG4, Divx

### Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

### Connettività

- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- Ingresso DC: 9V
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- USB

### Praticità

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

### Accessori

- Adattatore AC/DC: AY4129/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cavi: 1 x cavi AV
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
- Telecomando: AY5507 telecomando compatto
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Comodo da montare sull'auto: 1 pz.
- Borsa: Custodia protettiva

### Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 458 x 236 x 333 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 7,28 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 316 x 205 x 145 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 255 x 170 x 31 mm
- Peso del prodotto: 0,97 Kg

## Caratteristiche principali del prodotto

### Riproduci DVD/DivX® e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

### Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.

### Elegante montaggio per auto

Per divertirti in ogni momento, porta sempre con te il lettore DVD. Un esclusivo sistema di montaggio per auto garantisce sicurezza e semplicità d'uso, grazie a un supporto di rilascio rapido che consente una facile rimozione del lettore quando non viene utilizzato. È possibile rimuovere il lettore DVD portatile lasciando in auto solo il supporto di montaggio.

### Connessione USB per foto/musica

Basta collegare il dispositivo al connettore USB del lettore DVD portatile di Philips e riprodurre il video direttamente tramite USB oppure selezionare la musica o le foto digitali. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.



Data di rilascio  
2009-01-22

Versione: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438  
EAN: 87 12581 32742 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)