

Philips
Refuerzo dinámico de
graves del sistema de
entretenimiento con base

- USB directo
- Sintonizador digital FM



DC199

Conecta y reproduce tu música digital a todo volumen

Libera tu música y disfruta de un sonido excepcional con los amigos. Conecta tu iPod en el elegante y compacto DC199: ofrece un sonido dinámico además de funciones que permiten disfrutar de la música como a ti te gusta.

Reproduce el contenido del iPod en casa y a todo volumen

- Reproduce y carga el iPod simultáneamente
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Sintonización digital para presintonizar emisoras

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
- Woofers de 4" para unos graves mejorados y un espectro acústico ampliado
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Fácil de usar

- Funciones del despertador y temporizador
- Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

2.1 con subwoofer integrado

Sistema 2.1 con un subwoofer integrado

Woofers de 10,2 cm (4")

Woofers de 4" para unos graves mejorados y un espectro acústico ampliado

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde

el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos

Cómodas funciones

- Reloj/versión: Digital
- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanca
- Mando a distancia: Multifuncionalidad

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Altavoces integrados: 3
- Tipos de altavoz: Subwoofer integrado
- Tipo de subwoofer: Activo
- Sistema de imanes de neodimio

Alimentación

- Red eléctrica: Sí

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 160 x 171 x 257,7 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 80 x 90 x 80 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.11

12 NC: 8670 000 30976
EAN: 87 12581 34185 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com