

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3

MCM510



MP3-CD lejátszás

kifinomult stílusban - nagyszerű hangzással

A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára fejlesztett rendszer kifinomultságot és minőséget áraszt. Engedje szabadjára lelke zenerajongó felét, és adja át magát az MP3-CD lemez erőteljes, dinamikus hangszórókon át érkező hangjának élvezetének.

Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi

- 10 órányi MP3-CD zene

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2x25W RMS/2x50W teljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Logikai kazetta-deck

Ez is jól hangzik

- Elegáns fafelfületű hangszórók

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2x50 watt zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** Incredible Surround, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- **Fő hangszóró:** Kétutas, Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó, Piezo magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejtésze:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Lemezlejátszási módok:** 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- **ID3 tag támogatás**
- **Betöltő típus:** Oldal teteje
- **kazettaegységes technológia:** Logikai
- **Kazettalejátszási módok:** Elektronikus sebességszabályozás, Teljesen automatikus megállítási, Kazetta fordulatszámoló

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** Szalag
- **Fejlesztett kazettaátvitel:** CD-vel szinkronizált felvételindítás, Időzítő a hangolóegységről való felvételhez, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- **RDS:** Állomásnév, Rádiótext, RDS órábeállítás
- **Állomásbeállítások:** 40
- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- **Aux be:** Bemenő vonal (line in)
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** FM antenna, MW antenna

Kényelem

- **Ébresztők:** CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Magnós ébresztő, Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **Kijelző típusa:** FTD (Fluoreszcens képcső)
- **Eco készenléti állapot:** I W

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** FM/MW antenna
- **Távvezérlő:** 21 gombos

Méretek

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):**
175 x 254 x 315 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):**
175 x 254 x 214 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):**
408 x 348 x 524 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 12 9 kg

Termékkijelölések

10 órnyi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG I Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma
2007-11-06

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com