

Philips
Multimedia Speaker 5.1

MMS260



Overbevisende surround-kvalitetslyd

Lydoplevelse i 5.1-kanal

Med en udgangseffekt på 80 W (musik) og dynamisk basforstærkning til fyldige, dybe toner, får MMS260's højtydende 5.1-kanal PC-højttalere dine multimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end nogensinde før.

Din computer har aldrig lydt så godt

- Nyd en PC-lyd med samme kvalitet som HiFi-lydsystem.
- Mere end 75 års erfaring med lyd

Oplev ægte multimedia

- Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.
- 5.1-kanal lyd til Dolby Digital® og EAX®-gengivelse
- Nem at tilslutte til enten en PC eller en notebook

Hør hver detalje

- Subwoofer til dyb bas samt satellit-højttalere til klar diskant.
- Digital Dynamic Bass Boost til optimeret bas ved enhver lydstyrke.
- Trækabinet til gengivelse af højkvalitets bas
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Brugervenlig

- Stik med etiketter og farvekoder får dig i gang på få minutter.
- Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Basforbedring:** Digital Bass Boost
- **Udgangseffekt (musik):** 80 dB W
- **Udgangseffekt (RMS):** 5 x 4 + 20 W
- **Styrkeregulering:** Analog lydstyrke
- **Ledninger:** Faste ledninger

Højttalere

- **Højttalertechnologi:** Magnetisk afskærmet LSB
- **Satellit-højttaler frekvensområde:** 200-20000Hz Hz
- **Subwoofer frekvensområde:** 20-200Hz Hz

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 2 m
- **Stik:** 3 x 3,5 mm
- **Strømforsyning:** AC-adapter 18V

Komfort

- Strømindikator

Strømforsyning

- **LED strømindikator:** Blå

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Bruttovægt:** 6.34 kg
- **Højde:** 247 mm
- **Længde:** 356 mm
- **Bredde:** 245 mm
- **Mængde:** 1
- **Taravægt:** 0,4 kg

Ydre indpakning

- **Mængde:** 2 mW
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Taravægt:** 0,8 kg
- **Bruttovægt:** 13.48 kg
- **Længde:** 475 mm
- **Bredde:** 340 mm
- **Højde:** 375 mm
- **I2 NC:** 908210002954

Interessante produkter

Høj lydkvalitet på PC'en

Philips har brugt mere end 75 års erfaring inden for avanceret audio til at skabe PC-lydprodukter med samme ydeevne som vores prisbelønnede HiFi-lydsystemer.

75 års erfaring med lyd

Philips opfandt cd'en, leder det team, som udviklede USB-lydspecifikationen, og har gennem mange år fremstillet millioner af audiosystemer, hjemmebiografer og TV. Som førende nyskaber af lyd, garanterer Philips, at vi fremstiller pc-audiosystemer med fremragende lydkvalitet.

Musik, spil, film, Internet

Alle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan gives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine multimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end nogensinde før.

5.1-kanal gengivelse

5.1-kanal lyd til gengivelse af Dolby Digital® og EAX® lydkilder

Til PC eller notebook

Kan tilsluttes til enten en PC eller en notebook

Subwoofer + satellit-højttalere

Audiosystemet er opdelt i en subwoofer, der er optimeret til at gengive basfrekvenser, og satellit-højttalere, der er optimeret til mellemtone- og diskantfrekvenser. Resultatet er et system, der med stor kraft gengiver hele spektret af hørbare frekvenser fra dyb bas til krystalklar diskant med et minimum af forvrængning.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveauer og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. Digital Dynamic Bass Boost giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.

Subwoofer i trækabinet

Subwoofers kabiner er fremstillet af træ, som giver en overlegen stabilitet og akustisk ydelse.

Basreflekshøjttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleks-port, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Hurtig konfiguration

Farvekodede kabler, tydelig afmærkning og en let forståelig vejledning betyder, at du kommer i gang i løbet af få minutter.

Magnetisk afskærmning

Da de kraftige magneter i højttalerenhederne er magnetisk afskærmede, er der ikke risiko for billedforvrængning eller beskadigelse, hvis de placeres i nærheden af din PC-skærm med billedrør.



Udgivelsesdato 2007-02-20

Version: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com