

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3-/WMA-CD-afspilning

Direkte USB

MCM700



Ren lyd i forbedret design

med direkte USB-afspilning

Tilfredsstil alle dine lydbehov med det elegante og kompakte MCM700 Hi-Fi-mikrosystem med direkte USB-afspilning. Nyd den spejlbelagte centerenhed, mens du nyder den høje lyd kvalitet fra de smarte højttalere i træ.

Ubegrænset lytteglæde

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- 2 x 80 W RMS/2 x 160 W udgangseffekt (musik)

Design, der passer i dit hjem.

- Elegante højttalere med træ-finish
- Komponentdesign i høj kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Lydstyrke til diskant- og basregulering

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og

diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenngivelse.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Komponentdesign i høj kvalitet

Det komponentdesignede mikrosystem leveres med en stander med fire trekantede fødder. Den kan forhindre lydforvrængning forårsaget af vibrationer, overophedning eller elektromagnetisk interferens fra forstærkeren eller CD-skuffen. Resultatet er en ren og fremragende lydgenngivelse.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Lydstyrke, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof, Piezo-diskantenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Motordrevet, Top
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerbånd: FM-stereo
- RDS: Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: FM-antenne

- AUX indgang: 2x (L/R)/phono
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: VFD-display
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 24 taster og lithiumbatteri
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 208 x 156 x 268 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 145 x 230 x 215 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 475 x 275 x 330 mm
- Vægt inkl. emballage: 10,35 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-07-17

Version: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com