

Philips  
Micro Cinema DVD



MCD122

## Desfrute de uma excelente experiência cinematográfica

com reprodução por USB Direct

Desfrute de som cinematográfico com o Micro Sistema de Cinema DVD Philips MCD122. Com o sistema de altifalantes com potência de saída de 40 W RMS, poderá sentir todos os efeitos sonoros. Inclui ainda USB Direct para reprodução de fotografias e música.

### Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Potência total 2x20W RMS/40W
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

### Comece o dia à sua maneira

- Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade
- Despertar e Temporizador

# PHILIPS

# Destques

## USB directo para a reprodução de fotografias/música

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão!

Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para

que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz,

Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2 x 20W RMS
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída (RMS): 40 W

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Zoom, Câmara Lenta, Controlo parental, PBC, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem
- Região de DVD.: 2
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD de Imagens, CD-R/RW

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Número de Discos: 1

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Relógio RDS, Nome da estação, Tipo de Programa

## Conectividade

- Outras ligações: Antena FM, Saída coaxial de áudio digital
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), Componente Y Pb Pr (cinch), SCART
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Saída de áudio analógica (L/R), Entrada RCA Aux
- USB: Anfitrião USB
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: MP3-Link

## Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação CA, Antena FM, IU / Manual do utilizador, Guia Rápido
- Telecomando: 38 teclas e pilhas de lítio

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 90 x 240 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 140 x 220 x 160 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 395 x 310 x 280 mm
- Peso incl. embalagem: 6 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516  
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)