



Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

PRESTIGO



SRU9600



Vain tarpeelliset painikkeet

Suunniteltu helpottamaan kaikkien laitteiden käyttöä

Nyt voit luopua kaikista kaukosäätimistä ja korvata ne yhdellä tyylikkäällä säätimellä. SRU9600 hoitaa kaikkien entisten säätimien toiminnot ja on huomattavasti kätevämpi ja helpokäyttöisempi.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 8 laitteen kaukosäädin kodin kaikille viihdelaitteille
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Näyttää vain painikkeet, joita tarvitset kosketusnäytössä
- Interaktiivisessa LCD-näytössä helpokäyttöiset ja monipuoliset komennot
- LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä
- Pyörivä kohdistin nopeuttaa valikoiden selaamista
- Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella

Nopea ja helppo asennus

- Asennus ilman käyttöopasta
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin, PVR, DVB-T, PC, NAUHA, TV-DVD, TV-VCR
- Selauspyörä
- Taustavalo
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttökielet: englantia, ranska, saksa, espanja, hollanti, italia

Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Lähetin-LED:it: 2

- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100
- Kantoaaltotaajuusalue: 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Pakkauksen tiedot

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Kokonaispaino: 0,35 kg
- Korkeus: 42 mm
- Pituus: 330 mm
- Leveys: 162 mm

Virta

- Akunsäätön hallinta: Automaattinen virtakytkin
- Pariston malli: AA/LR6 (alkali)
- Akkujen määrä: 3

Kohokohdat

Kahdeksan laitteen kaukosäädin

Tällä yleiskaukosäätimellä voit ohjelmoida ja käyttää jopa kahdeksaa laitetta merkistä riippumatta.

Infrapunakoodien tietokanta

Infrapunakoodien tietokannalla tarkoitetaan kaukosäätimen infrapunakoodikirjastoa. Eri signaaleita ei tarvitse tallentaa erikseen kaukosäätimien ennen laitteiden käyttämistä. Voit valita tietokannasta hallittavien laitteiden infrapunakoodit ja hallita lähes kaikkia tällä hetkellä saatavana olevia audio- ja videojärjestelmiä niiden valmistajasta tai mallista riippumatta.

Kosketusnäyttö

Erikoisvalmisteisen käänteisen jaetun näyttötekniikan ansiosta vain halutun laitteen hallintaan tarvittavat painikkeet valaistaan. Ei enää oikeiden painikkeiden etsimistä!

Interaktiivinen LCD-näyttö

Interaktiivinen, nelirivinen LCD-pistematrisinäyttö opastaa eri laitteiden asetusten määrittämisessä.

Taustavalaistu näyttö

Taustavalo helpottaa nestekidenäytön tai numeronäppäimistön käyttöä pimeässä. Tavallisimmat taustavalaistavat ovat LED-valo ja elektroluminesenssi (EL). LED-valaistun kaukosäätimen valo on yleensä keltainen tai vihreä, ja se palaa kirkkaasti mutta hieman epätasaisesti. EL-paneelin valaistus on puolestaan tasaisen sininen, valkoinen tai vihreä.

Intuiitiivinen pyörivä kohdistin

Kohdistimessa on pyörivä rulla, jonka avulla voi selata asetusvalikoita ja laitteen sivuja sekä myötä-että vastapäivään.

Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella



Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa makrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita eri toimintoja.

Ohjattu asetusten määrittäminen

Toisin kuin tavallisilla yleiskaukosäätimillä, joissa laite- ja laitteen tunnistamiseen tarvitaan 3-numeroinen koodi, tällä ohjaimella laitteen asetusten määrittäminen käy kätevästi laitteen vaiheittaisten ohjeiden ansiosta merkistä riippumatta.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaaleit myöhempiä käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.



Julkaisupäivä 2009-08-06

Versio: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com