



Philipsin  
Kannettava CD-soitin

EXP3360



## Kapea MP3-CD-soitin

LCD-pistematriisi iD3-tunnisteita varten

Nuoreen trenditietoiseen käyttäjään vetoava eXp3360 on loistava valinta, kun haluat nauttia häiriöttömästä MP3-toistosta. Näissä kapeissa ja kompakteissa soittimissa on LCD-näyttö, josta näet artisti- ja kappaletiedot.

### Täydellinen MP3-CD-kokemus

- Soveltuu digitaalisen MP3- ja WMA-äänien toistamiseen
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- iD3-tunnisteiden tuki – CD-levyjen kappaletiedot näkyviin

### Soveltuu lenkkeilyyn

- 200 sekunnin Magic ESP™

### Liikkeeseen suunniteltu

- Ohut, kannettava CD-soitin, jossa pyöreä ja kompakti muotoilu

### Parannettu bassoäänen laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Tekniset tiedot****Ääni**

- Akustinen kierto
- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 3 mW RMS
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

**Äänen toisto**

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

**Liitännät**

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

**Käytön mukavuus**

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

**Lisätarvikkeet**

- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Kuulokkeet: SBC HE225 (äänenvoimakkuuden säätö)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

**Mitat**

- Ebox-pakkauksen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kotelo: Lämönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 305 x 161 x 174 mm
- Määrä pakkauksessa: 6
- Tukkupakkauksen paino: 2,5 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 165 x 49 x 148 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

**Virta**

- akun toiminta-aika (CD): 10 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 20 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Akun toiminta-aika (WMA): 20 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

**Tärkeimmät ominaisuudet****Digitaalisen MP3-/WMA-äänien toisto****Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä****ID3-tunnisteiden tuki**

ID3-tunnisteiden avulla varustettujen soittimien nestekidenäytössä näkyy artistin ja toistettavan kappaleen nimi. Helpollukuisessa näytössä on sekä numero- että tekstitietoja, joten artistin ja kappaleen tiedot näkyvät selvästi. ID3-tunnisteiden tuki helpottaa MP3- tai WMA-musiikkia sisältävien CD-levyjä selaamista.

**200 sekunnin Magic ESP™**

Magic Electronic Skip Protection™ -piiri on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun MP3-CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CD-DA-kappaleet tallentuvat. Puskurimuisti säätää automaattisesti sisältöä ja laserin toistonopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

**Pyöreä, ohut ja kompakti****Digitaalinen Dynamic Bass Boost**

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenlainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.



Julkaisupäivä 2009-02-12

Versio: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952  
EAN: 87 10895 79624 8© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)