

Le son prend forme



Le son prend forme et ajoute une nouvelle dimension à votre expérience audio. Vous serez étonné par le design original et la conception innovatrice de ce radio/CD et séduit par la puissance sonore inattendue de ce petit bijou, qui complètera à merveille votre espace personnel.

Ajoutez une nouvelle dimension à votre expérience audio

- Conception unique innovante
- Encombrement réduit adapté à votre style de vie
- Boîtier en aluminium sophistiqué

Puissance insoupçonnée

- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.
- Des basses plus profondes, plus spectaculaires

Une simplicité d'utilisation remarquable

- Écran tactile pour une navigation aisée
- Réglage numérique avec présélections
- Chargeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Télécommande



PHILIPS

Caractéristiques techniques

Son

- Voies H.P. avant: 2
- Haut-parleurs - améliorations: Grilles détachables en tissu
- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W + 4 W
- Amélioration du son: Système audio avancé, Amplif. dynamique des basses (DBB)
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: numérique
- Haut-parleur de graves: 1 pouce

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de chargeur: Motorisé
- Plages programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission

- Antenne: Antenne FM
- Emplacement de l'antenne: Externe
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM

Connexions

- Entrée CC: 10 V
- Casque: 3,5 mm

Fonctionnalités

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Horloge/version: Numérique
- Chiffres affichés: 7
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Nom de la fonction, Accès commandes par écran tactile
- Type d'affichage: LCD

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Accessoires fournis: Manuel d'utilisation, Certificat de garantie
- Télécommande: 17 touches

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 413 x 278 x 313 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 213 x 178 x 213 mm
- Poids: 3,4 kg
- Poids (emballage compris): 4,4 kg

Alimentation

- Type d'adaptateur: 10 V | 200 mA

Points forts du produit

Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

Écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Réglage numérique avec présélections

Chargeur de CD motorisé

Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Télécommande

Encombrement réduit

Conception unique innovante

Boîtier en aluminium sophistiqué



Date de publication
2005-12-16

Version: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com