



Philips  
Bluetooth-festhøjtaler

Bluetooth®



TANX200

## Lad bassen buldre

Sæt gang i festen med Bluetooth-festhøjtaleren, der har dobbelte basenheder, som giver en tordnende bas! Du kan tilslutte guitar og mikrofon og spille dine egne sange. Du får lysshow, underholdende karaokefunktioner og 14 timers spilletid.

### Sæt gang i festen.

- 14 timers spilletid. Høj, kraftfuld lyd med stor bas
- 2 x 2" diskantenheder. 2 x 5,25" basenheder
- Lysshow. Giv den fuld gas til musikken
- 2 mikrofonindgange og 1 guitarindgang (6,3 mm)
- Karaoke-funktioner: Ekko, kvinde/mand-stemme-knap, stemme-fader

### Spil noget rock

- Trådløs rækkevidde op til 10 m
- Knapper på højtaleren til lydstyrke, musikstyring, lys
- Drejeknapper på højtaleren til mikrofon, ekko og guitarlydstyrke

### Slip rytmerne løs

- Indbygget bærehåndtag. Højtaleren vejer 7,7 kg
- Mål: 268 x 556 x 285 mm
- Nem parring: Tryk blot på Bluetooth-knappen
- Line-in og line-out (3,5 mm)

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning, basreflekssystem, Karaoke
- Effekt (RMS og THD %): 80W (THD 1 %)
- Udgangseffekt: 160W (maks.)

## Højtaler

- Antal lydkanaler: 2,0
- Opsætning: Bi-amp
- Diskantenhed: 2" x 2
- Basenhed: 5,25" x 2
- Farve: Sort
- Højtalerfront

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3-USB

## Tilslutningsmuligheder

- Line-in: 1 x 3,5 mm
- Mikrofonindgang: 2 x (6,3 mm med lydstyring)
- Line-out: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth-profiler: Streamingformat: SBC, Musikstreaming (A2DP), Afspilnings-/lydstyrkestyring: AVRCP, Multipunkt-understøttelse (multipair)

## Komfort

- Karaoke: ekkokontrol, Kvinde/mand-stemmeskift,

## Stemme-fader

- Brugerflade: LED: Rød for ECO og standby, Lydtoner: BT
- Lydstyrke: Taktskifte

## Display

- Højtalerlyseffekt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Garantibevis

## Strøm

- Vekselsstrømforsyning: Netledning (aftagelig)
- Vekselspænding understøttes: 110-220 V (fuldt område)
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Batterilevetid: 14 t
- Standby

## Mål

- Bruttovægt: 9,62 kg
- Nettovægt: 7,7 kg
- Produktmål (B x D x H): 268x556x285 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 358 x 622 x 340 mm



# Vigtigste nyheder

## Pumpende bas

Denne kraftfulde højtaler har alt, hvad du behøver for at få gang i festen! Med kraftfuld lyd og enorm, pumpende bas fylder du rummet med rytmer. 14 timers spilletid med en enkelt opladning giver dig mulighed for at rocke til musikken hele natten.

## Giv den fuld gas til musikken

Lysshow får alle ud på dansegulvet. Farvede lamper på højtalerne pulserer i takt til musikken, blinker i forskellige rækkefølger eller forbliver tændt med et konstant lys.

## Syng det. Spil det.

Med mikrofon- og guitarindgange (6,3 mm) kan du gøre festen endnu vildere. Syng til en afspilningsliste, eller rock amok til dit eget spil. Du kan endda fade stemmerne ud af en sang, som du synger med på, så kun din stemme høres. Underholdende karaoke-effekter giver dig mulighed for at tilføje ekko til stemmerne eller skifte stemmelyd fra kvinde til mand og tilbage igen!

## Tag festen med dig

Det indbyggede bærehåndtag betyder, at du kan spille, hvor du vil. Tag musikken med til en vens hus. Sæt den op på basketballbanen. Du kan endda parre med en anden Philips TANX200-festhøjtaler ved hjælp af den 3,5 mm line-in-tilslutning.

## Stor lyd, nem parring

Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Blot tænd for højtaleren, så er den klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.



Udgivelsesdato  
2020-12-24

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68514  
EAN: 48 95229 11056 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)