



Philips
Leitor de CD

CD, CD de MP3, USB, FM

Cassete
Telecomando
12 W

AZ790

Som poderoso portátil

com potência total de saída de 12 W RMS

Desfrute de música digital a partir do seu dispositivo portátil com som poderoso do leitor de CD da Philips - a qualquer altura, em qualquer lugar. Graças ao USB Directo, aos altifalantes Bass Reflex e à potência total de saída de 12 W RMS.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Leitor de cassetes com paragem automática
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Fácil de usar

- Telecomando prático para comodidade extra
- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Som potente para ouvir e sentir

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

PHILIPS

Destaques

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraíndo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Telecomando prático



Com um telecomando prático, para maior comodidade ao seu alcance, só tem de se sentar e descontrair.

Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de

audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sintonização dig. c/ programação estaç.



Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.



Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Tecnologia do leitor de cassetes: mecânico
- Número de decks: 1
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática

Som

- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 2 níveis
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)
- Potência máxima de saída (RMS): 12 W

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Melhoramento do altifalante: Altifalante de graves de 2 vias
- Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação
- Tipo de carregador: superior

Alimentação

- Número de pilhas: 6 x LR20 para unidade principal (não incluídas), 1x CR2025 para RC (incluída)
- Tipo de alimentação: 220 - 240 V

Acessórios

- Telecomando
- Cabos/ligação: cabo de alimentação
- Manual do utilizador
- Garantia: Folheto de garantia

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 468 x 198 x 310 mm
- Peso do produto: 3 kg
- Peso incl. embalagem: 4 kg



Data de publicação
2016-10-21

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 28218
EAN: 48 95185 61366 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.