

Philips  
Sistem DVD home theater

HDMI 1080p

HTS4600



## Creat pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Caracteristicile uimitoare înglobate într-un design al produsului la fel de excepțional creează o experiență de divertisment, care oferă emoții și satisfacții instantanee. Distrăți-vă de minune cu acest home theater, care se potrivește cu televizorul dumneavoastră plat și cu spațiul de locuit.

### **Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse**

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

### **Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață**

- Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
- Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă

### **Redă toate filmele și muzica**

- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Tuner FM încorporat

# PHILIPS

## Repere

### Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteți obține un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

### HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic -

oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

### Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoarele, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

### Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul suferinței dumneavoastră.

### Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de

compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailer și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

### Legătură MP3

Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la sistemul home theater. Doar conectați playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura MP3 și bucurați-vă de muzica dvs. MP3 în calitate superbă a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips în confortul suferinței proprii.

### Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz

## Sunet

- Sistem audio: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby Virtual Speaker
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasic, Dramă, Jocuri, Lounge, Sport
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180-14000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Putere totală (RMS): 300 W
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB

## Difuzoare

- Tip subwoofer: Activ
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Driveri pentru difuzor satelit: Tweeter dome conic de 1", Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45-150 Hz
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

## Redare audio

- Format de compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB, DVD-R/-RW
- Caracteristici superioare a imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio
- Număr de canale audio presetate: 40

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, Hi-Speed USB, Intrare audio
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, Interconectare (la alimentator), Ieșire video compozită (CVBS), 2 intrări coaxiale digitale, Antenă FM

## Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Antenă FM, Cablu de alimentare, Certificat de garanție internațională, 2 baterii AAA, Cablu de conectare, Cablu RCA - SCART

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: <1 W
- Consum de energie: 60 W

## Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 315 x 199 x 106 mm
- Greutate aparat (cu stand): 1,7 kg
- Lățime boxă (cu stand): 180 mm
- Înălțime boxă (cu stand): 199 mm
- Adâncime boxă (cu stand): 106 mm
- Greutate difuzor (cu stand): 1,1 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 202 x 300 x 380 mm
- Greutate subwoofer: 5,6 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 565 x 395 x 396 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,7 kg

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 40282 2
- Număr de ambalaje: 1

## Dimensiunile ambalajului

- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Greutate netă: 11,23 kg
- Greutate proprie: 1,84 kg
- Greutate brută: 13,07 kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

## Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 0 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 20 x 31,5 x 11 cm
- Greutate: 2,2 kg



Data apariției 2017-04-09

Versiune: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883  
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)