

Philips
Mikro zenei rendszer

iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
DAB+,

DCB2077



Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Dokkolja és hallgassa iPod/iPhone/iPad készülékét, vagy kapcsolja be a rádiót, és kristálytisztán hallhatja a DAB+ állomásokat. A Philips DCB2077/10 mikro audiorendszer fantasztikus hangzást nyújt, ráadásul nagyszerűen mutat minden otthonban.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét, és töltsön iPod/iPhone/iPad készülékét
- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangsóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangsóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést,

és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/

iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

DAB és FM kompatibilitás



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytisza, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 W RMS
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangsugárzó-meghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audielejátszás

- Lemezelejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet
- Egyéb: ID3-tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens páasztázás

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, iPod ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Betöltő típusa: elülső, motoros

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel, AC/DC adapter, DAB antenna, Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra szereléshez
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Angol, német, francia, dán, norvég, olasz

Méreték

- Egység méretei (Sz x Mé): 400 x 98 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 235 mm
- Csomag szélessége: 456 mm
- Csomag magassága: 251 mm
- Csomag mélysége: 197 mm
- Bruttó tömeg: 4,2 kg
- Nettó tömeg: 3,3 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 7. generációs iPod nano, 5. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad mini



Kiadás dátuma
2016-10-01

Verzió: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00466
EAN: 08 71258 16786 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com