



Philips
Cuffia HiFi wireless

SBCHC8441



2 cuffie incluse

Senza fili

Niente cavi, massima libertà di movimento per godersi il piacere della musica grazie alle cuffie stereo FM wireless, con seconda cuffia in dotazione.

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso
- Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- Con 2 cuffie è possibile condividere la musica con un il tuo partner
- Riduzione dei costi grazie alle batterie ricaricabili

PHILIPS

Specifiche

Suono

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
- Tipo di magnete: Ferrite
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 32 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Separazione dei canali: >30 dB
- Modulazione: FM
- Numero di canali: 2

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL

Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 84384 3
- Numero di confezioni consumatori: 6
- Peso lordo: 8,761 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
- Peso netto: 4,878 Kg
- Tara: 3,883 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 80703 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14,9 x 21,4 x 30,2 cm
- Peso lordo: 1,222 Kg
- Peso netto: 0,813 Kg
- Tara: 0,409 Kg

In evidenza

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Design leggero

I materiali di qualità resistenti e leggeri migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Controllo automatico livello (ALC)

Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

2 cuffie incluse

Grazie ai due set di cuffie gli amici possono condividere il tuo ascolto personalizzato.

Sistema ricaricabile

Il set di cuffie integra le funzionalità di ricarica delle batterie



Data di rilascio
2014-03-10

Versione: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652
EAN: 87 10895 80703 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com