

Philips
Hi-Fi mikrosüsteem Classic

Kõrgsageduslik ribakõlar

150 W

MCM761



Helist haaratud

Nautige tippkvaliteediga muusikat

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele Hi-Fi mikromuusikasüsteemile. Salvestage muusika MP3-failina funktsiooni USB Direct abil. Arvutit pole enam vaja. Elegantse disaini ja puidust viimistlusega kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

Palju allikaid suurema valiku jaoks

- Salvestage oma lemmik-CD-d MP3-na
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Automaatse peatamisega kassetmak

Rikastage oma muusikaelamust

- Neodüümist kõrgsageduslik ribakõlar muljetavaldava helikvaliteedi jaoks
- Incredible Surround™ võimendatud heli nautimiseks
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- 150 W RMS väljundvõimsus

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- 40 salvestatava jaamaga digitaalne RDS-tuner
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Esiletõstetud tooted

Neodüümist kõrgsageduslik ribakõlar

Neodüümist kõrgsageduslik ribakõlar on monopoolkõlar, mis loob dünaamilist ja selget heli. Seda kasutatakse sageli tippasemel helisüsteemides erakordselt selge heli loomiseks. Tavalised koonusekujulised ja kuppelkõlarid põhinevad suunatud liikuv poolil, kuid neodüümist monopoolribakõlar esitab kõrgsageduslikku heli 180 kraadi ulatuses. See suurendab kõrgemate toonide helispektri laiust märkimisväärselt ja laiendab parimat kuulamisala, esitades kristalliselget ja loomulikku heli ka kompaktestest muusikasüsteemidest.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsi helitehnoloogia, mis võimendab helivälja märkimisväärselt, ümbritsedes teid heliga.

Uusima elektroonilise faasinihketehnoloogia abil segab Incredible Surround vasak- ja parempoolset heli nii, et see laiendab virtuaalset vahemaad kahe kõlari vahel. Suurem vahemaa võimendab oluliselt ka stereoefekti ja loob loomulikuma heli. Incredible Surroundi abil kogete sügavat, laiemat heli lisakõlareid kasutamata.

Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Bass ja kõrged toonid on ekvalaiser funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need

neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Salvestage oma lemmik-CD-d MP3-na

Ühendage lihtsalt USB-mälupulk Philipsi muusikasüsteemi USB-porti ja salvestage oma lemmikmuusika CD-lt USB-seadmesse või MP3-mängijasse. Saate seda teha vaid ühe nupuvajutusega ja arvutita. Looge oma MP3-failid digitaalse MP3-salvestusega.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Väljundvõimsus: 2 x 75 W RMS

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 5,25" basskõlar, Kõrgsageduslik ribakõlar
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline, Eemaldatavad kõlarikatted
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mäluvõrk
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Kordus/üks/kõik/programm, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- Kassettmaki tehnoloogia: Täielikult programmeeritav
- Kasseti esitusrežiimid: Automaatne tagasikerimine, Elektrooniline kiirusekontroll, Automaatne peatamine, Lindiloendur
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Helisalvestus

- Andmekandja: kassettmakk
- Kassettmaki täiustused: automaatne salvestuse helitugevus, CD sünkroonsalvestus, Ühe puudutusega salvestamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, AM, MW
- Salvestatavad jaamad: 40
- Antenn: FM antenn, MW antenn
- RDS: Uudised, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus,

Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratuse CD-ga, Äratuse raadioga, Äratuse kassetiga, Äratuse USB-seadme esitamise
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- Ekraani täiustused: DIM-režiim
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Kaugjuhtimispult: 32 nupuga pult 2 x AA-patareidega
- Muu: FM/MW antenn, Kiirjuhend
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kogukaal: 11 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 175 x 203 mm
- Peakõlari kõrgus: 252 mm
- Peaseadme sügavus: 340 mm
- Pakendi laius: 495 mm
- Peaseadme kõrgus: 252 mm
- Pakendi kõrgus: 396 mm
- Peaseadme laius: 179 mm
- Pakendi sügavus: 343 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 50/60 Hz
- Toiteallikas: 110–240 V

Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W



Väljalaske kuupäev
2012-11-05

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com