



Philips
Unidad interna

DVD

16x Regradora

DVDR16LSK

graba tus discos e imprime la etiqueta de forma sencilla

Grabadora e impresora todo en uno

Formato dual, grabadora de 8,5 GB de doble capa con tecnología LightScribe para imprimir etiquetas en la misma unidad

Rendimiento superior

- Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R
- Unidad con función LightScribe
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

Cómodas funciones

- Grabadora de CD y DVD e impresora de etiquetas combinadas en un solo dispositivo
- Formato dual

Experimenta una facilidad de uso asombrosa

- Función para determinar el formato de disco utilizado y sus aplicaciones
- Instrucciones paso a paso para la instalación y aplicaciones

Fiabilidad y resistencia máxima

- La calibración dinámica garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- Reproducción fiable de DVD para todas las unidades y dispositivos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Soportes de almacenamiento

- Velocidades de grabación: 16x en DVD+R, CD-R 40x, 2,4x en DVD+R doble capa, 8x en DVD-R
- Velocidades de lectura: 16x en DVD-ROM, 10x en DVD+R doble capa, 10x en DVD+R, 10x en DVD+RW, 10x en DVD-R, 10x en DVD-RW, 40x en CD-R, 32x en CD-RW
- Capacidad del disco: DVD+R doble capa 8,5 GB; DVD+R/R 4,7 GB
- Medios de grabación: CD 8 cm (sólo posición horizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R de doble capa, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- Velocidades de regrabación: 4x en DVD+RW, 4x en DVD-RW, CD-RW 24x
- Formatos compatibles: Discos de 8 cm, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD grabable, CD regrabable, CD-ROM, Texto de CD, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- Modos de escritura: Todo el disco (DAO), Paquete fijo, Varias sesiones (MS), Grabación ampliada, Grabación por paquetes, Grabación de modo sin formato, Sesión de una vez (SAO), Toda la pista (TAO), Paquete variable
- Formato de grabación: UDF e ISO 9660
- Tiempo de acceso (típico): 120 ms en CD, 140 ms en DVD
- Cumple regulac. sist. almacen. masivo

Conectividad

- Otras conexiones: Entrada de CC de 12 V, 2 salidas izq./der. de audio analógico, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play
- Fácil de usar: Manual de uso, paso a paso



Accesorios

- Accesorios incluidos: 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Guía de instalación rápida, Manual de usuario, Discos LightScribe

Software

- Ahead Nero versión 6: Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Requisitos del sistema

- Espacio en el disco duro: 500 MB
- Sistema operativo de PC: Windows® 2000 y XP
- Procesador: Pentium III a 500 MHz o más rápido
- Memoria RAM: 128 MB

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA) en": 20 x 15 x 4 cm
- Peso del producto: 0,95 kg

Potencia

- Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V
- Consumo de energía: 25 W

Especificaciones técnicas

- Humedad: 5 - 90 % HR (sin condensación)
- Rango de temperatura en funcionamiento: 5 - 50 °C
- Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, UL1950
- Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- Tiempo de acceso: CD: <120 mseg (típico), DVD: <140 mseg (típico)

Destacados

Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-R

Velocidad de grabación de hasta 16X en discos DVD+R y DVD-R

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafiadas. Puedes mezclar texto y gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade funciones de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Formato dual

Unidad compatible con los formatos de DVD +R/+RW y -R/RW

Detección de disco inteligente

Software de aplicación para detectar el disco en uso y seleccionar automáticamente las aplicaciones correctas.

Manual de uso

Visita guiada con instrucciones paso a paso sobre el proceso de instalación y aplicaciones

Calibración dinámica

La calibración dinámica optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Compatibilidad con DVD

La compatibilidad con DVD garantiza la reproducción de los discos DVD que tú grabes en tantos reproductores de sobremesa y discos DVD-ROM como sea posible.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Grabación termo equilibrada

Siempre la grabación mejor y más rápida de cualquiera de tus discos grabables

regrabación a gran velocidad

Graba tus discos más rápido que nunca

Amplio paquete de software

El paquete completo de software ofrece toda la funcionalidad de un modo sencillo e intuitivo.

Iniciador de software intuitivo

Pantalla de inicio intuitiva para ofrecer una descripción general de todas las aplicaciones disponibles y para ejecutarlas

4 horas de vídeo con calidad de DVD

4 horas de vídeo con calidad de DVD en un solo disco sin tener que girar el disco en mitad de una película



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 3.0.7

12 NC: 9082 100 04449
EAN: 87 10895 88214 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com