

Philips
DVD/SACD home cinema-
systeem met Dynamic Bass
Boost en Easy-fit™-
aansluitingen

Progressive Scan

HTS5310S



Alles zien, horen en beleven

Met dit stijlvolle en compacte, volledig digitale home entertainment-systeem kunt u vrijwel elke disc afspelen in de hoogwaardige Dolby-, DTS- of SACD Surround-modus. Ga er lekker voor zitten en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring in uw eigen huis.

Geweldige geluids- en beeldprestaties

- PAL & NTSC Progressive Scan voor een superscherp beeld
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Kegelvormige dome-tweeters voor beter SACD-geluid

Speel alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muziek: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW en Windows Media™ Audio
- Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

Snelle en eenvoudige installatie

- Gemakkelijk te installeren home entertainment-systeem
- Geleerde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie
- Hoge torenluidsprekers voor een nog indrukwekkender geluid

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van de velden met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna de velden met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt een trillingsvrij beeld geschreven met de maximale resolutie voor een optimale kijkervaring.

Kegelvormige dome-tweeters

Kegelvormige dome-tweeters verbeteren het SACD-geluid op de hoogste frequenties door elke nuance en verbuiging van het geluid vast te leggen met een buitengewoon licht en stug membraan gemaakt van LEXAR. Met dit

membraan kunnen de tweeters een hoger audiofrequentiebereik afgeven. De speciale kegelvorm van de reflectorschotel zorgt voor een grotere geluidsweergave van de hogere frequenties. Dit heeft superduidelijke en kraakheldere hoge tonen tot gevolg en een over het algemeen meer gebalanceerde geluidspceptie.

Meerdere filmformaten - DivX, MP4

De multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Muziek: SACDWindows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto-CD met MP3-CD-weergave

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG-en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.

Hoge torenluidsprekers

Hoge torenluidsprekers voor een nog indrukwekkender geluid



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9
- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, 4 x video upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 62 dB
- Geluidssysteem: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 75 W (voorzijde en Surround), 2 x 100 W (midden en subwoofer)
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 500 W
- Geluidverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Dynamic Bass Enhancement

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, WMA, Meerkanaals SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Diapresentatie: met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Aantal voorkeurzenders: 20
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: SCART1 (CVBS, S-Video/RGB uit), Component Video uit Progressive, S-Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS),

AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, MW-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen

Gemak

- Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermd voorzijde
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 20.000 Hz Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 120 - 20.000 Hz Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Scart-kabel, FM/MW-antenne, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Snelle gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,7 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 94 (basis 255 diameter) x 1078 x 68 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 2,72 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,68 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,92 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1214 x 406 x 574 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 26,5 kg



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 4.0.6

12 NC: 9073 100 12905
EAN: 87 10895 90591 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com