

Philips
Внешнее устройство

ВНЕШНИЙ

16x для (пере)записи

SPD3300CC



DVD с этикеткой в одном устройстве

Надежность и совместимость

Ваш собственный проект диска. Зачем надписывать от руки, если можно создать собственную профессиональную этикетку, отражающую вашу индивидуальность!

Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается
- Привод с функцией LightScribe

Превосходные характеристики

- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R
- Поддержка перезаписи 16X на дисках DVD-R
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 ГБ

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

Удобство

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

PHILIPS

разумно и просто

Внешнее устройство
внешний 16x для (пере)записи

Характеристики

Скорость записи

- **CD-R:** 48x (7200 Кб/сек) CAV
- **DVD+R:** 16X (21600 Кб/сек) CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- **DVD-R:** 16X (21600 Кб/сек) CAV
- **DVD-R, DL:** 4X (5400 Кб/сек) Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5x (6750 Кб/сек) PCAV

Скорость перезаписи

- **CD-RW:** 24X (3600 Кб/сек) ZCAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 Кб/сек) ZCLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 Кб/сек) CAV

Скорость считывания

- **Время доступа:** 160 мс
- **CD-R:** 48x (7200 Кб/сек) CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 Кб/сек) CAV

Возможность соединения

- **Интерфейс:** USB 2

Требования к системе

- **Требуемое свободное место на диске:** 650 МБ
- **операционная система ПК:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Процессор:** Pentium 4 1.3 ГГц или выше
- **память ОЗУ:** 128 ММ

Программное обеспечение

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Размеры

- **Размеры изделия (ШхГхВ):** 145 x 170 x 42 мм
- **Вес продукта:** <0,9 кг

Данные упаковки

- **I2 NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Вес брутто:** 2,3 кг
- **Высота:** 242 мм
- **Длина:** 304 мм
- **Ширина:** 146 мм

Технические характеристики

- **Стандарты EMC:** EN55022, EMS5024, FCC Часть 15
- **Стандарты безопасности:** EN60950, EN60825, UL1950

Внутренняя упаковка

- **I2 NC:** 9082 100 06799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Вес брутто:** 2,3 кг
- **Высота:** 242 мм
- **Длина:** 304 мм
- **Количество:** 1
- **Ширина:** 146 мм

Внешняя упаковка

- **I2 NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97131 7
- **Вес брутто:** 9,925 кг
- **Высота:** 324 мм
- **Длина:** 517 мм
- **Количество:** 4
- **Ширина:** 324 мм

Внешняя упаковка 2

- **Количество:** 480

SPD3300CC/00

Основные передовые технологии

Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 2.2.5

I2 NC: 9082 100 06799
EAN: 87 10895 94570 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com