

# PHILIPS

## Внешний USB-аккумулятор

20 000 мА·ч

3 разъема USB для зарядки

QC 3.0 и PD 3.0

PPS

DLP7721C



## Мощный внешний аккумулятор

с помощью портативного зарядного устройства

Безопасный литий-полимерный аккумулятор с большой емкостью 20 000 мА·ч. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка с USB-C PD 3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A с QC 3.0 (макс. выход 18 Вт).

### Зарядное устройство с превосходным дизайном

- Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
- Зарядка на 50 % за 30 минут
- Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
- 3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств
- USB-A с быстрой зарядкой QC
- Порт зарядки USB-C PD 20 Вт

### Четкая наглядность операций

- Светодиодный индикатор питания

### Портативный источник питания

- Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

## Особенности

### Порт зарядки USB-C PD 20 Вт

Оснащен портом быстрой зарядки USB-C (Power Delivery) PD 20 Вт.

### USB-A с быстрой зарядкой QC

Технология быстрой зарядки Quick Charge (QC) обеспечивает быструю зарядку благодаря повышенному напряжению и силе тока. Она использует протокол Quick Charge для оптимизации скорости зарядки совместимых устройств.

### Зарядка на 50 % за 30 минут

Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.



### Программируемый источник питания PPS

PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

### Интеллектуальная защита

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

### Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

## Характеристики

### Дизайн и отделка

Материалы: PC + ABS

### Внешняя упаковка

Длина: 34 см

Количество потребительских упаковок: 18

Длина: 13.4 (дюймы)

ширина: 24 см

Высота: 22.5 см

GTIN: 1 48 95229 13553 3

ширина: 9.4 (дюймы)

Высота: 8.9 (дюймы)

### Внутренняя упаковка

Длина: 22 см

Количество потребительских упаковок: 6

Длина: 8.7 (дюймы)

ширина: 10.7 см

Высота: 20.5 см

ширина: 4.2 (дюймы)

Высота: 8.1 (дюймы)

GTIN: 2 48 95229 13553 0

### Совместимость

Подходит для следующих моделей:

Устройства с зарядкой через USB

### Питание

Емкость аккумулятора: 20 000 мА·ч 74 Вт·ч

Входная мощность: Type-C 5 В/3 А, MicroUSB 5 В/2 А

Выходные параметры: USB-C макс. 20 Вт USB-A макс. 18 Вт

### Размеры упаковки

Высота: 17 см

Тип размещения на полке: Оба

ширина: 9.5 см

Глубина: 3.5 см

Высота: 6.7 (дюймы)

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 13553 6

ширина: 3.7 (дюймы)

Глубина: 1.4 (дюймы)

### Габариты изделия

Высота: 13.6 см

ширина: 6.8 см

Глубина: 2.75 см

ширина: 2.7 (дюймы)

высота: 5.4 (дюймы)

Глубина: 1.1 (дюймы)

Вес: 0.355 кг

Вес: 0.783 фунта

### Аксессуары

Кабели: Зарядный кабель USB-C

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

