

飛利浦  
超迷你音響

Bluetooth®  
充電用 USB 埠

BTM1360



## 強勁震撼的音樂效果

透過藍牙從智慧型手機聆聽數位音樂，或是在這款飛利浦超迷你音響播放 MP3-CD 和 CD-R/RW。低音反射式喇叭與 30 瓦最大輸出功率呈現震撼人心的低音與縈繞不絕的音場。

### 欣賞不同來源的音樂

- USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 音訊輸入能播放可攜式音樂
- 藍牙無線音樂串流功能

### 豐富您的音效體驗

- 數位音效控制
- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 30 瓦 RMS 最大輸出功率

### 簡單易用

- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

**PHILIPS**

## 焦點

### USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。

### 音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

### 低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

### 數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預設音質平衡、清晰、強大、溫暖和嘹亮的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音效控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

### 無線音樂串流



藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

## 規格

### 音效

- 加強音效：數位音效控制
- 最大輸出功率 (RMS)：20W

### 喇叭

- 喇叭驅動器：3.5 吋低音喇叭
- 喇叭類型：低音反射式喇叭系統

### 音訊播放

- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複播放，隨機，停止，編排播放

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 固定式低耗損電纜連接天線
- 調諧器增? 功能：自動數位選台，自動掃描

### 連線

- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP
- USB: USB 主機，USB 500 mAh 充電

### 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鈴
- 時鐘：主螢幕顯示，睡眠定時器
- 顯示類型：LED 顯示器
- 載入裝置類型：唱盤

### 配件

- 附配件：使用手冊
- 遙控器：21 鍵遙控器

### 尺寸

- 主機寬度：180 mm
- 主機高度：119 mm
- 主機深度：220.4 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深)：127 x 160 mm
- 主喇叭高度：170 mm
- 包裝寬度：659 mm
- 包裝高度：234 mm
- 包裝深度：180 mm
- 總重：4.6 kg
- 淨重：3.94 kg

### 電源

- 電源供應器：100-240VAC，50/60Hz



發行日期 2016-08-17

版本：1.0.6

12 NC: 8670 001 29227  
EAN: 48 95185 61581 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com