

Philips
Telecomandă universală

SRU9400



Sunt afișate numai tastele de care aveți nevoie

Acum puteți în sfârșit să renunțați la toate telecomenzile și să le înlocuiți cu un singur controler frumos. SRU9400 nu numai că administrează toate funcțiile telecomenzilor vechi, dar este și mult mai ușor de utilizat.

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Telecomandă 5-în-1 pentru dispozitivele audio/video
- Bază de date cu coduri IR pentru majoritatea dispozitivelor și mărcilor

Comoditate sporită

- Afișează pe ecranul tactil numai tastele necesare
- Ecranul LCD cu fundal iluminat poate fi utilizat cu ușurință pe întuneric
- Controlați mai multe echipamente cu o singură atingere
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Configurare rapidă și ușoară

- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT, Cablu, Receiver, amplificator, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- Iluminare din spate
- **Culoare iluminare din spate:** Alb
- Preprogramat pentru Philips
- Macro-uri programabile

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 33 ft (10 m)
- Reținere coduri IR
- **LED-uri de transmisie:** 2
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 1100
- **Interval frecvență de transmitere:** 30 - 100 kHz

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Greutate brută:** 0,35 kg
- **Înălțime:** 42 mm
- **Lungime:** 330 mm
- **Lățime:** 162 mm

Alimentare

- **Manager economisire baterie:** Pornire/oprire automată
- **Tip baterie:** Baterie AA / LR6 alcalină
- **Număr de baterii:** 3

Caracteristici principale produs

Telecomandă 5-in-1

Telecomanda universală vă permite să programați și să operați până la 5 dispozitive de aproape orice marcă. Are încorporată o bază de date universală de coduri infraroșu pentru a permite instalarea cu ușurință a dispozitivelor TV, TV combi, VCR, DVD, DVD recorder, receiver de satelit sau receiver digital terestru, decodor, amplificator, sistem Home Theatre sau receiver.

Bază de date universală de coduri IR

Baza de date universală cu coduri IR constă într-o bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă specială. Această bibliotecă permite controlul prin telecomandă fără a mai fi necesară "învățarea" semnalului. Puteți selecta din baza de date seturile de coduri IR corecte pentru toate echipamentele audio/video aflate astăzi pe piață – indiferent de model sau marcă.

Ecran tactil

Cu ajutorul tehnologiei de afișare segmentată, pe ecran sunt active numai tastele necesare pentru controlul unui anumit dispozitiv. Nu trebuie să mai căutați butoanele de care aveți nevoie.

Iluminare din spate pentru ecran

Iluminarea din spate este o caracteristică a ecranului LCD sau a tastaturii, pentru utilizare pe întuneric. Cele mai obișnuite tipuri de iluminare se bazează pe LED-uri și electroluminiscentă (EL). Telecomenzile cu iluminare cu LED-uri sunt, de obicei, strălucitoare, în nuanțe de galben și verde neuniforme, în timp ce panourile EL iluminează uniform în nuanțe de albastru, alb sau verde.

Confort One Touch

Funcționalitatea One-Touch vă permite să executați mai multe comenzi printr-o simplă apăsare de buton, prin intermediul unei macrocomenzi. Aceasta include într-un singur buton un șir de comenzi pre-programate. Astfel, printr-o simplă apăsare de buton, executați o serie de funcții.

Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 2.1.8

I2 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com