

飞利浦
微型音乐系统

iPod/iPhone/iPad 专用基座
40 瓦



DCM3060



融入您家的音效

执着于音

插接 iPod/iPhone/iPad，或通过 USB 直放连接其他设备 - 享受 wOOx 技术带来的强劲低音。飞利浦微型音乐系统采用壁架选件进行精心设计，能够以纯正的风格带来您绝妙的音效。

丰富您的音效体验

- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 40W RMS 总输出功率

欣赏来自多种信号源的音乐

- 可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便

符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 电动滑盖式前舱门平添一份时尚和优雅之感

PHILIPS

产品亮点

wOOx™ 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个底座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 20 瓦 RMS
- 音效增强: wOOx™ 技术, 数码音效控制, 动态低音增强
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 内置扬声器数: 2
- 扬声器驱动: 3 英寸低音扬声器

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放介质: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘, WMA-CD
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 底座播放模式: 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停
- 其它: 支持 ID3 标签

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声
- 预设电台: 20
- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

连接

- 耳机: 3.5 毫米
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- USB: USB 主机

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟, iPod Alarm

- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 充电设备: iPad, iPhone, iPod
- 显示器类型: VFD 显示屏
- 加载软件类型: 前置, 电动

附件

- 随附的附件: 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 交流电源线, FM 天线, 快速使用指南, 用于壁挂的螺钉, 2 个
- 遥控器: 31 键遥控器
- 用户手册: 英语, 繁体中文

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 500 x 217 x 98 毫米
- 包装宽度: 585 毫米
- 包装高度: 281 毫米
- 包装厚度: 180 毫米
- 总重: 4.3 千克
- 净重: 3.4 千克

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 兼容性

- 兼容: iPad, iPad 2



发行日期 2014-03-13

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 82491
EAN: 87 12581 62200 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com