

Philips
電腦鏡頭

VGA
CMOS

SPC700NC



優異效能就在這裡！

終極視像聊天

有了 SPC 700NC，您可享受高質解像度、面對面的視像聊天及會議。配合專用的多媒體耳機，成為完美配搭，可以讓您舒適享受線上體驗。

高品質的畫像和影像

- 每秒 30 格鏡頭的錄影
- SVGA 相片解像度拍出清晰的影像

面對面視像聊天

- 多媒體耳筒配上支臂式咪高風可為你帶來最佳音質
- 使用即時訊息服務，與人面對面交流
- 臉部追蹤可自動追蹤你的臉部
- 數碼變焦，可控制影像在框架內
- 內置數碼咪高風可帶來優越音質

使用簡便

- 在任何顯示器或筆記型電腦上安裝多功能機座
- V(ideo)Launch 軟件
- VLounge 備有 QuickLaunch 按鈕，瞬間可啟動 VLounge
- 拍攝即時相片的快照按鈕
- 旋轉鏡頭方便調校完美的角度及拍攝自然影像

PHILIPS
sense and simplicity

電腦鏡頭 VGA CMOS

規格

捕捉錄影快拍

- 感應器: CMOS
- 感應器解像度: VGA
- 影像解像度: VGA
- 快拍解像度: VGA
- 內插快拍解像度: SVGA
- 最高畫格速率: 30 fps
- 鏡頭: F2.8, D50°
- 白平衡: 2600 – 7600 k
- 最低照度: < 5 明亮度
- 色彩深度: 24 bit

軟件

- 新增視訊至: AOL Messenger, Yahoo! Messenger, MSN Messenger
- VLounge: 優質

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 用戶手冊

系統需求

- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機: 是

- 硬碟空間: 200 MB
- 互聯網連接: 是
- 操作系統: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- 處理器: Pentium II 500MHz 或更佳
- RAM 記憶體: 128 MB RAM
- 音效咭: 是
- USB: 閒置的 USB 連接埠

技術

- 快照按鈕: 是
- Quicklaunch 按鍵: 是
- 數碼內置咪高風: 是
- CRT 機座: 是
- LCD 摺機: 是
- 筆記薄型電腦摺機: 是
- 電腦機座: 是

連線

- 電腦連接: USB 1.1

SPC700NC/00

產品特點

每秒 30 格鏡頭的錄影

備有每秒 30 格鏡頭的刷新頻率, 你可以享受自然、全動態的錄影, 沒有某些網絡相機般產生不穩定的影像。

SVGA 快拍解像度

您的快拍 SVGA 解像度確保影像清晰, 適用於文件、網頁和電郵。

包括多媒體耳筒

這款電腦鏡頭隨附的配套多媒體耳筒可讓你的視像聊天和其他互動式網上活動變得更加方便、舒適。採用支臂式咪高風設計, 縱使你動作再大, 亦可以同等最佳音質收錄你的聲音。

可與 IM 服務一併使用

在 Yahoo!、MSN 及 AOL Messenger 加入影片。此電腦攝像頭也可與 Windows Messenger 及 NetMeeting 一併使用。

自動臉部追蹤

先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置, 你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你自由表達自我, 自然進行交談。

數碼變焦

縮小放大以取得圖像最完美的框架 - 全數碼變焦, 不需接觸網絡相機或鏡頭。

內置數碼咪高風

內置數碼咪高風讓你可自然暢談或在錄影的片段中加插聲音。

在任何顯示器上安裝

多功能機座方便您在任何顯示器、膝上電腦、筆記型電腦或平面上安裝網絡相機。

VLounge 軟件

用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件, 只須按幾下滑鼠, 您就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切您所需要的, 以發揮飛利浦電腦攝像頭的優點。

VLounge QuickLaunch 按鈕

只須簡單按下 QuickLaunch 按鈕, 就可啟動 VLounge

快照按鈕

只須按一下此按鈕, 你的網絡相機就可自動拍攝相片, 也可準備加入電郵、網頁或文件。

旋轉鏡頭

旋轉鏡頭方便調較完美的角度及拍攝自然影像。你可以快捷輕鬆地調較好相機角度, 而無須在相機下面墊上物件來改變傾斜度。



出版日期 2007-10-29

版本: 3.0

12 NC: 9082 100 04493
EAN: 87 10895 86629 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com