

飞利浦
HiFi 立体声耳机

SHP895



HiFi

XXL 喇叭驱动器

借助可带来非凡舒适性的自适应头带和柔软的绒制耳垫，以及可实现浑厚音质的巨大的 'XXL' 级喇叭驱动器，SHP 895 HiFi 立体声耳机将您带来一场完美的听觉盛宴。

完美的聆听体验

- 50 毫米喇叭驱动器可确保声音不会失真
- 高品质的线性晶体无氧铜电缆

您会忘记原来您已戴上它们！

- 头带可自动调整以适合您的头形
- 可呼吸的头带增加了长时间使用的舒适感

常待机

- 4 米可分离电缆可以延长产品的使用寿命，还方便存放
- 独有的可分离式电缆锁定机制
- 单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

音响

- 原声系统：打开
- 磁铁型：钕制
- 频率响应：5 - 30 000 赫兹
- 音圈：CCAW
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：1500 mW
- 灵敏度：106 dB
- 扬声器直径：50

连接

- 电缆接口：单面
- 电缆长度：4 米
- 连接器：3.5 和 6.3 毫米，立体声
- 可分离电缆
- 接头末端：24k 镀金
- 电缆类型：LC-OFC

附件

- 适配器插头：3.5-6.3 毫米
- 支架：附配套底座

内箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86657 6
- 高度：310 毫米
- 长度：500 毫米

- 数量：3
- 宽度：245 毫米
- 净重：4.336 千克
- 净重：1.169 千克
- 自重：3.167 千克

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86658 3
- 高度：660 毫米
- 长度：520 毫米
- 数量：12
- 宽度：520 毫米
- 净重：19.059 千克
- 净重：4.675 千克
- 自重：14.384 千克

包装数据

- I2NC: 908210003928
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86656 9
- 高度：308 毫米
- 长度：237 毫米
- 净重：0.390 千克
- 宽度：145 毫米
- 净重：1.254 千克
- 自重：0.864 千克

产品集锦

50 毫米喇叭驱动器

50 毫米喇叭驱动器具有敏感的合成聚脂薄膜材料以及钕磁电路，可以产生震撼但绝不失真的声音。

LC-OFC 电缆

这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

自适应头带

自适应头带可确保您每次带上耳机都能获得完美的舒适性。令您无需调整，便可直接置身于游戏之中！

可呼吸的头带

带有会呼吸网孔的软质“自适应”头带，即便使用时间再长，也能令您感受到凉爽和舒适的快意。

4 米可分离电缆

可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。

独有的电缆锁定机制

关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。

单面导线

电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。



发行日期 2009-01-07

版本：2.0.4

I2 NC: 9082 100 03928
EAN: 87 10895 86656 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com