

Philips
CD-soundmachine

CD's rippen
Digitale afstemming

AZ1846



Draagbaar geluid van topklasse

De Philips CD-soundmachine laat u altijd en overal op volle kracht genieten van de digitale muziek op uw muzikspeler. Met USB Direct en een eenvoudige opnamefunctie voor MP3-bestanden zonder tussenkomst van een PC.

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtig, diep geluid
- 10,2 cm (4") full-range luidsprekers voor een krachtig geluid
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Genieten van muziek uit meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Digitaal afstemmen op voorkeuzenders

Eenvoudig te gebruiken

- MP3-opname met één druk op de knop, geen PC nodig
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekers

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diepe bas. Het verschil met conventionele luidsprekers is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepe, gecontroleerde bas en minder vervorming. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het

geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Directe weergave vanaf USB

Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort

van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3-opname met één druk op de knop

MP3-opname met één druk op de knop, geen PC nodig

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM, MW
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Gemak

- Schermcijfers: 5

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-scherm

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Afstandsbediening
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Brutogewicht: 3,7 kg
- Breedte van de verpakking: 457 mm
- Hoogte van de verpakking: 283 mm
- Diepte van de verpakking: 210 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Diepte hoofdunit: 240 mm
- Hoogte hoofdunit: 168 mm
- Breedte hoofdunit: 420 mm

Vermogen

- Batterijtype: D-batterijen (LR20)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC-ingang

Audio-opname

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: CD



Publicatiedatum
2012-07-27

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218
EAN: 87 12581 38843 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com