

Philips  
Blu-ray Disc-speler



BDP7200



## High Definition van het hoogste niveau

dankzij de weergave van Blu-ray Discs

Geniet van de Full-HD-beelden van de BDP7200. Ga op in ieder detail, elke vloeiende beweging en de levendige kleuren met Deep Color. Ook kunt u dankzij upscaling tot 1080p met HDMI nog steeds genieten van uw favoriete DVD's in de kast.

### Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- Deep Color voor levendige beelden in meer dan een miljard kleuren
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- Full HD 1080p voor haarscherpe beelden
- Bonusweergave met Picture-in-Picture voor video en audio
- Onberispelijke, onvervormde video met MPEG- en 3D-ruisonderdrukking
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden

### Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige 7.1 Surround Sound

### Doe meer

- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

# PHILIPS

# Kenmerken

## Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

## Bonusweergave

Dankzij Bonusweergave kunt u genieten van Picture-in-Picture met audio. Er wordt een tweede, kleiner venster, dat een andere video toont, weergegeven in het hoofdbeeld. U kunt dan kiezen of u luistert naar de video in het kleinere venster of in het grotere venster. Zo kunt u profiteren van een groot aantal speciale functies die vaak beschikbaar zijn bij Blu-ray Disc-films. U kunt bijvoorbeeld kijken en luisteren naar de opmerkingen van de regisseur in het kleinere venster, terwijl deze verwijst naar scènes of acteurs in het hoofdbeeld.

## Full HD 1080p

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-

afbeeldingen. Uw TV biedt u de beste beeldkwaliteit die er is. Het wordt een feest voor uw ogen.

## Deep Color

Het aantal kleuren waaruit onze wereld bestaat is niet te definiëren; er zijn ontelbaar veel verschillende tinten en kleurschakeringen. Wat u op uw TV-scherm ziet, is veel beperkter. Vaak lijken beelden dan ook niet natuurgetrouw. Deep Color geeft de werkelijke wereld op uw TV-scherm weer, met de vele miljoenen kleuren die u in het echte leven ook ziet. Uw kijkervaring is gekleurder dan ooit.

## 1080p bij 24 fps

U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

## EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel.

Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

## Onberispelijke, onvervormde video

Camera's waarmee u foto's en video's kunt maken, hebben vaak last van aberratie (of ruis) door allerlei bronnen. Deze bronnen, hoewel deze niet afzonderlijk zichtbaar zijn, kunnen zorgen voor een slechtere beeldkwaliteit. De functie voor MPEG- en 3D-ruisonderdrukking zorgt voor een duidelijk beeld: u hebt elke keer glasheldere beelden.

## DVD video upscaling

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.



BONUS VIEW

HDMI



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits/150 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)
- Beeldformaat: 16:9, 4:3

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz)  $\pm 0,5$ dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- Signaal-ruisverhouding: 120 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS

## Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD-video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD-video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Compressie-indelingen: MPEG2, H.264, VC-1
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Discspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoom
- DVD-regio.: 2
- Verbeteringen van beeldkwaliteit: Video upscaling
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling

## Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Compressie-indeling: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Meerkanaals decodering: Dolby Digital

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie, Roteren, Zoom, High Definition-resolutie

## Multimediatoepassingen

- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Meerkanaals analoge audio-uitgang, Component Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, HDMI-uitgang

## Gemak

- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Snelstartgids, IFU/gebruikershandleiding, Productregistratiekaart, 2 AA-batterijen, Afstandsbediening, HDMI-kabel
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Portugees

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 30 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,2 W

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 70 x 348 mm
- Gewicht van het apparaat: 4,2 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,4 kg



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009  
EAN: 87 12581 44103 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)