

Philips
Transportabelt
højttalersystem

SBCBA220



2 x 2 W ren lydkvalitet

Kraftfuld XSL Acoustics

Du kan altid tage det bærbare højttalersystem SBA220 med dig og sammen med dine venner lytte til førsteklasses, kraftfuld lyd fra enhver CD-, DVD-, MP3- eller HDD-afspiller. Højttalerne kan nemt være i en lomme eller taske, og de er beskyttet af et etui.

Kraftfuld lyd

- DBB (dynamisk basforstærkning forbedrer elektronisk de lave toner.

Tag musikken med dig,

- Giver større musikglæde, altid, alle steder

Altid klar

- Plug and Play sørger for nem installation.
- Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Frekvenskurve:** 40 - 20.000 Hz
- **Lydforbedring:** Dynamisk basforstærkning
- **Impedans:** 4 ohm
- **Strømstyrke (RMS):** 4 W
- **Højttalerdiameter:** 40 mm

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 0,5 m
- **Stik:** 3,5 mm stereo
- **Stik-finish:** Forkromet

Komfort

- Basniveauekontrol
- Strømindikator
- Lydstyrke
- **Driftstid:** 10 timer

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Etui

Strøm

- **Batteritype:** LR03
- **Batterispænding:** 1,5 V
- **Batterier:** 6

Yderemballage

- **I2 NC:** 908210004288
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 87935 4
- **Bruttovægt:** 3,000 kg
- **Højde:** 10 mm
- **Længde:** 30 mm
- **Mængde:** 4
- **Taravægt:** 2,000 kg
- **Bredde:** 20 mm

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210004288
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 87934 7
- **Bruttovægt:** 3,0000 kg
- **Højde:** 10 mm
- **Længde:** 30 mm
- **Taravægt:** 2,000 kg
- **Bredde:** 20 mm

Interessante produkter

DBB dynamisk basforstærkning

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende baser til enhver tid.

Håndtering af højttalerledning

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.



Udgivelsesdato
2008-12-08

Version: 1.0.2

I2 NC: 9082 100 04288
EAN: 87 10895 87934 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com