

Philips 8000 series
Blu-ray Disc reproduktor

Net TV

3D reprodukcija
CinemaPerfect HD

BDP8000



Uživajte u web-sadržajima na televizoru, u dnevnom boravku

Pretražite najbolje internetske sadržaje u svom dnevnom boravku uz BDP8000 tvrtke Philips koji ima značajku Net TV. Jednostavno pristupajte popularnim web-mjestima na zaslonu televizora i razmjenjujte sadržaje udobno smješteni u vlastitom naslonjaču. Uz Blu-ray možete uživati i u kinematografskom iskustvu u HD formatu.

Vidite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- Net TV za popularne internetske usluge, uključujući trgovine videosadržaja*
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- Kontrole osjetljive na dodir za uglađen i lak pristup
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute značajke

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

Net TV i video na zahtjev*



Iskusite mnoge internetske usluge, uključujući video na zahtjev. Uživajte u filmovima, slikama, informativnim i zabavnim sadržajima te drugim internetskim sadržajima izravno na televizoru kad god to poželite zahvaljujući Blu-ray Disc reproduktoru ili kućnom kinu tvrtke Philips. Sada vam je dostupan i pristup odabranim internetskim trgovinama videosadržaja* izravno na televizoru. Jednostavno odaberite videozapis koji želite unajmiti i uživajte u njemu. Nikada nije bilo lakše organizirati filmsku večer kod kuće. *Dostupnost ovisi o državi, više informacija potražite na web-stranici www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n, poznat i kao IEEE 802.11n, je novi standard za bežičnu vezu. Obuhvaća mnogo novih opcija za poboljšanje kvalitete bežične veze, veću brzinu i širi opseg u usporedbi s prethodnim WiFi standardima. Osim toga, WiFi-n je kompatibilan s prethodnim standardima, što ovom reproduktoru omogućava odašiljanje signala usmjerivačima

koji koriste starije WiFi standarde i primanje signala s njih.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priključivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti, Smanjenje šuma, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Napredne karakteristike boja, Poboľšanje dinamičkog kontrasta
- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVC-HD, MPEG2, XviD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS®
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: Dolby Digital, DTS®, AAC (više kanala), MP3, WMA, PCM

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa, Zakretanje, Zumiranje

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video izlaz, Digitalni optički izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni

- audio 7.1-kanalni izlaz, Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, Utor za SD/SDHC karticu
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: Ugrađeni WiFi, 802.11 b/g/n
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

Praktičnost

- Usluge na mreži: Net TV
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Nadogradnja programskih datoteka na mreži, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- BD-Live (Profile 2.0): Interna memorija od 2 GB
- Jednostavna upotreba: Dodični gumbi
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Švedski, Portugalski, Danski, Finski, Poljski, Turski, Norveški, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Slovački

Ekološke specifikacije

- Certificirani ekološki proizvod

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Portugalski, Danski/norveški, Grčki, Švedski, Finski, Poljski, Turski, Češki, Mađarski, Slovački

Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 21 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,18 W

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 65 x 260 mm
- Težina proizvoda: 2,8 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 515 x 340 x 145 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 4 kg



Datum izdavanja
2014-08-01

Versija: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com