

Philips
Interní mechanika

DVD

20x Zapisovací mechanika

SPD25 I 4BM



Multifunkční jednotka SATA

Interní jednotka DVD RW Philips čte a zapisuje dvovrstvé formáty a všechny formáty DVD a CD. Instalace je snadná i pro nezkušené uživatele. A protože pochází od spoluvůrců optických médií Blu-ray, DVD a CD, můžete si být jistí výjimečnou spolehlivostí.

Důkaz nejmodernější technologie

- Zapisovací mechanika pro dvovrstvá média +R, -R a DL
- Podporován formát DVD-RAM

Vynikající výkon

- 8× zápis DVD+R DL
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvovrstvěm disku
- Úžasná 20x rychlost zápisu

Pohodlí

- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Duální formát

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- **DVD+R:** 20× (24 300 KB/s) u CAV
- **DVD-R:** 20× (24 300 KB/s) u CAV
- **DVD+R DL:** 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD-RAM:** 12× (16 200 KB/s) u PCAV

Rychlost přepisů

- **DVD+RW:** 8× (10 800 KB/sec) u CLV
- **DVD-RW:** 6× (8 100 KB/sec) u CLV
- **CD-RW:** 32× (4 800 KB/s) u CAV

Rychlost čtení

- **DVD-ROM:** 16× (21 600 KB/sec) u CAV
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD-RAM:** 12× (16 200 KB/s) u PCAV
- **Doba přístupu:** 140
- **Velikost vyrovnávací paměti:** 2 MB

Možnosti připojení

- **Rozhraní:** SATA
- **Další připojení:** Vstup pro napájení 12 V DC, Analogový audio výstup levý/pravý, Připojení ke stejnosměrnému napětí, Digitální výstup audio, Konektor rozhraní IDE, Místek Master/Slave

Pohodlí

- **Snadná instalace:** Standard Plug & Play

Systémové požadavky

- **Místo na pevném disku:** 650 MB
- **Operační systém PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB

Technické údaje

- **Vlhkost:** 20 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- **Rozsah provozní teploty:** 5 - 50 ° C
- **Rozsah teploty při uskladnění:** -40 - 80 ° C
- **Bezpečnostní normy:** EN60950, EN60825, ULI950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Rozměry balení

- **EAN:** 87 12581 34873 1
- **Počet zahrnutých výrobků:** 1
- **Typ balení:** Karton
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Hrubá hmotnost:** 0,86 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,74 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,12 kg

Vnější obal

- **EAN:** 87 12581 34874 8
- **Počet spotřebitelských balení:** 10
- **Hrubá hmotnost:** 9,1 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 38 x 32 x 24 cm
- **Čistá hmotnost:** 7,4 kg
- **Hmotnost obalu:** 1,7 kg

Zvýraznění výrobku

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Zapisovací mechanika pro disky +/- DL

Nová zapisovací mechanika umožňuje zápis na dvouvrstvá média +R i -R 8,5 GB

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

8,5 GB úložné kapacity

Ukládejte 8,5 GB dat nebo 4 hodiny videa v kvalitě DVD na jednostranném, dvouvrstvěm disku

DVD-RAM

Je podporován formát DVD-RAM, díky čemuž je tento výrobek skutečně multinahrávací mechanikou, podporující všechny formáty disků CD a DVD.

20x rychlost zápisu

Díky nejnovější technologii tato jednotka dosáhla maximální, 20x rychlosti zápisu. To z ní činí nejlepší jednotku na světě co do rychlosti a stability.

