

PHILIPS

USB-powerbank

30.000 mAh

USB-A- en USB-C-
oplaadpoorten

QC 3.0 en PD

Zwart

DLP1930CB



Krachtige powerbank

met een draagbare reserveaccu

Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.

Superieur oplaadontwerp

- Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
- Quick Charge-technologie voor een optimale laadsnelheid
- 50% opgeladen in 30 minuten
- Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)
- 3 USB-poorten laden drie apparaten tegelijk op

Draagbare kracht

- Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent
- Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent
- Snel opladen met USB-C PD 3.0 20 W of USB-A met QC 3.0 18 W

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking

- LCD-scherm voor voedingsindicator

Kenmerken

LCD-scherm voor voedingsstatus

LCD-scherm voor voedingsindicator

Programmeerbare stroomvoorziening PPS

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.



Slimme bescherming

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Snel opladen via USB-C of USB-A

Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W

Specificaties

Accessoires

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Kabels: USB-C-kabel

Vermogen

Uitvoer: USB en Type-C 5 V/3 A

Ingangsvermogen: USB-C \ Micro-USB 5 V/2 A

Batterijcapaciteit: 30.000 mAh 111 Wh

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 21

Omdoos (L x B x H): 39 x 35 x 23 cm

Omdoos (L x B x H): 15,4 x 13,8 x 9,1 inch

Brutogewicht: 15,96 kg

Nettogewicht: 12,978 kg

Gewicht van de verpakking: 2,982 kg

Brutogewicht: 35,185 lb

Nettogewicht: 28,611 lb

Gewicht van de verpakking: 6,574 lb

GTIN: 1 48 95229 13427 7

Afmetingen van de verpakking

Aantal producten: 1

Afmetingen van verpakking (B x H x D):

9,5 x 19,5 x 5 cm

Afmetingen van verpakking (B x H x D):

3,7 x 7,7 x 2.0 inch

Brutogewicht: 0,698 kg

Nettogewicht: 0,618 kg

Gewicht van de verpakking: 0,08 kg

Brutogewicht: 1,539 lb

Nettogewicht: 1,362 lb

Gewicht van de verpakking: 0,176 lb

EAN: 48 95229 13427 0

Afmetingen van het product

Afmetingen van product (B x H x D):

7,2 x 14,2 x 4,09 cm

Afmetingen van product (B x H x D):

2,8 x 5,6 x 1,6 inch

Gewicht: 0,618 kg

Gewicht: 1,362 lb

Binnendoos

Aantal consumentenverpakkingen: 7

Binnendoos (L x B x H): 36,5 x 11 x 20,5 cm

Binnendoos (L x B x H): 14,4 x 4,3 x 8,1 inch

GTIN: 2 48 95229 13427 4

