

Philips
Bärbar CD-spelare

EXP3373



Njut av MP3-musik på ditt eget sätt

Med eXp3373 kan du lyssna på MP3/WMA-musik. Den har ett utmärkt ljud via de inbyggda högtalarna på den praktiska dockningsstationen när du väl är hemma.

Dockningsstationen är mycket praktisk eftersom den även laddar spelaren.

En komplett MP3-CD-upplevelse

- För digitalt MP3- & WMA-ljud
- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- ID3 Tag Support för spårinformation under CD-uppspelning

Ljudstation för enkel dockning

- Laddning, förstärkning och ljudutgång är integrerade i ett system
- Anslutning för telefonlurstyp med synliga lysdioder för enkel dockning

Skakminne

- 200 sekunder Magic ESP™

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering

PHILIPS

Tekniska specifikationer

Ljud

- Akustisk återkoppling
- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 5 mW RMS (hörlur)
- Uteffekt (RMS): 2x1,5 W (Sound Station)
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Uteffekt (RMS): 3 W
- Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Shuffle album/alla
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet, UDF
- Stöd för ID3-märkning
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 6,5 V (Sound Station)
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: Albumnamn, Albumnummer, Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, Spår

Tillbehör

- AC/DC-adapter: AY3195 (1,2 A)
- Batterier: AY3363 (NiMH-uppladdningsbar)
- CD-ROM: AY4484 (Music Match)
- Dockningsstation: 2x1,5 w utgång (Sound Station)
- Hörlurar: SBC HE225 (med volymkontroll)
- Tillbehör: Bruksanvisning

Storlek

- Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 342 x 293 x 270 mm
- Vikt på huvudkartong: 4 kg
- Antal i förpackning: 2
- Förpackningens mått (B x H x D): 258 x 269 x 165 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Primärkomponentens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Bredd på primärkomponent: 0 mm
- Vikt på primärkomponent: 0 kg
- Produktstorlek (BxDxH) i tum: 137,5x137,5x23,3 mm (CD-spelare)
- Produktvikt: 0 kg

Övriga data

- Speltid med batteri (CD): 10 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (MP3-CD): 20 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (WMA): 20 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Typ av batteri: Uppladdningsbara
- Uppladdningsbara

Produktfördelar

För digitalt MP3- & WMA-ljud

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

ID3 Tag Support

Spelare med ID3 Tag support har en LCD-skärm för att visa information om artistens namn och titel på spåret som för närvarande spelas för att det ska vara lätt att identifiera låten. På skärmen visas både numerisk information och text i ett lättläst format så att du ser vilken artisten är och vilken låt som spelas. ID3 Tag Support gör det enkelt att identifiera och navigera igenom ett stort antal filer på din MP3-CD- eller WMA-CD-skiva.

Integrerat ljudsystem

Anslutning för telefonlurstryp

200 sekunder Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar även när MP3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, som när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Magic Electronic Skip Protection™ är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika digitala musikformat, som MP3, WMA och CDDA. Den här bufferten justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på musik utan avbrott.

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförstärkningssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distortion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistortion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.



Publiceringsdatum
2006-07-07

Version: 4.0

12 NC: 9073 101 01197
EAN: 87 10895 81026 5

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com