

Se, hør og oplev alt

Dette elegante og kompakte, fuldt digitale Home Entertainment System gengiver praktisk talt ethvert diskformat med Dolby eller DTS-multikanals lyd i høj kvalitet. Så slap af, og fordyb dig helt i film og musik derhjemme.

Fantastisk audio- og videokvalitet

- 4 x video-upsampling til bedre billedkvalitet.
- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II surround-lyd
- Wide Spectrum-højttalersystem

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)

Hurtig og nem opsætning

- Nem opsætning af dit Home Entertainment System
- Farvekodede Easy-Fit™ stik forenkler opsætningen.
- Gulvhøjttalere er nemme at placere



PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** 4x video-opsampling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Frekvensgang:** 30 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >65 dB
- **Lydsystem:** Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- **Equalizer-indstillinger:** Action, Klassisk, Koncert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Udgangseffekt (RMS):** 4x40W (front+surround), 2x70W (center+subwoofer)
- **Udgangseffekt (RMS) total:** 300 W
- **Lydforbedring:** Digital Klasse-D forstærker

Videogengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, Video CD/ SVCD
- **Komprimeringsformater:** MPEG-I, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydgengivelse

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM)-lyd
- **MP3 bit-rater:** 32-256 kbps og VBR

Stilbilledegengivelse

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Slideshow:** med musik (MP3)

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo, MB
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- **Faste kanaler:** 20

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART I (CVBS, S-Video/ RGB ud), AUX indgang, FM-antenne, MB-antenne, Easy-Fit højttalertilslutninger

Komfort

- **Fjernbetjening:** Multi-funktionel

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Standby effektforbrug:** <0,5 W

Højttalere

- **Satellit-højttaler:** Magnetisk afskærmet front
- **Satellit-højttaler frekvensområde:** 120 - 20.000 Hz
- **Satellit-højttaler impedans:** 12 ohm
- **Satellit-højttalerenheder:** 3" Full-Range
- **Centerhøjttaler:** Magnetisk afskærmet
- **Centerhøjttaler frekvensområde:** 120 - 20.000 Hz
- **Centerhøjttaler impedans:** 6 ohm
- **Centerhøjttaler enheder:** 3" Full-Range
- **Subwoofer frekvensområde:** 30-120 Hz
- **Subwoofer impedans:** 6 ohm
- **Subwoofer-enhed:** 6,5" højeffektiv basenhed

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM/MB-antenne, Fjernbetjening, Brugervejledning, Quick Use Guide, Garantibevis, Batterier til fjernbetjening, SCART kabel

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 360 x 54 x 324 mm
- **Vægt:** 2,7 kg
- **Mål på surroundhøjttaler (B x H x D):** 94 (base 260 diameter) mm x 1.080 mm x 67 mm
- **Vægt på surround-højttaler:** 0,4 kg
- **Mål på centerhøjttaler (B x H x D):** 225 x 94 x 75 mm
- **Centerhøjttaler vægt:** 0,68 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 360 x 340 x 130 mm
- **Subwoofer vægt:** 3,92 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** tbc x tbc x tbc mm
- **Vægt inkl. emballage:** tbc kg

Interessante produkter

Video Opsampling

Video Opsampling er en teknologi, der reducerer forvrængningen og dermed virkelig forbedrer billedkvaliteten. En forøgelse af frekvensen i videobehandlingen til 54 MHz eller endda 108 MHz svarer faktisk til at konvertere videosignalet til 08:08:8* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har ca. 4 til 8 gange større vandret opløsningsbåndbredde end i standard DVD-format. Denne behandling reducerer MPEG Mosquito Noise betydeligt og giver en billedkvalitet, der er ren og uforvrænget.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle 6 kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II frembringer surround-lyd i 6 kanaler ud fra enhver stereokilde.

Gulvhøjttalere

Wide Spectrum-højttalersystem

Wide Spectrum-højttalerne dækker hele det hørbare frekvensområde for at kunne opfange og gengive lyden på en mere virkelighedstro måde. Da hele lydområdet bliver gengivet med én enkelt driver, minimeres påvirkning af lyd-kvaliteten i forbindelse med fase- og tidsmæssig forvrængning.

Multi-formatfilm - DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.



Udgivelsesdato 2006-01-17

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12891
EAN: 87 10895 90524 4

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com