

# PHILIPS

## Sieninis įkroviklis

Maitinimo tiekimas

3 USB įkrovimo jungtys

DLP2681



## Sieninis įkroviklis su 2 C tipo ir USB jungtimis

65 W išėjimas su energijos tiekimu

Įkraukite naujausius prietaisus per USB-C prievadą su energijos tiekimo palaikymu, kad būtų optimizuota įkrovimo galia ir iki minimalios sutrumpinta įkrovimo trukmė. Taip pat naudokite USB-A prievadą, kad galėtumėte tuo pačiu metu įkrauti kitus prietaisus.

### Išskirtinė kroviklio konstrukcija

- Išmanioji apsauga nuo perkaitimo, viršįtampio ir srovės perviršio
- 50 % įkrova per 30 min.
- Sieninis įkroviklis su GaN technologija

### Geriausias našumas

- USB-C prievadas su energijos tiekimo (PD) palaikymu

# Ypatybės

## USB-C prievadas su energijos tiekimu (PD)

USB-C yra naujausias įkrovimo jungties standartas, šiuo metu jau naudojamas mobiliuosiuose prietaisuose, pvz., mobiliuosiuose telefonuose, kameros ir planšetiniuose kompiuteriuose. PD (energijos tiekimas) yra USB energijos tiekimo standartas, siekiant tiekti daugiau energijos ir greitai įkrauti.

## Išmanioji apsauga

Išmanioji apsauga nuo perkaitimo, viršįtampio ir srovės perviršio

## Įkroviklis su GaN technologija

Sieniniai įkrovikliai, kuriuose integruota GaN (galio nitrido) technologija, naudoja mažiau elektros komponentų ir pasižymi geresnėmis temperatūros charakteristikomis. Galingesni kompaktiški įkrovikliai greičiau įkrauna ir gali būti naudojami moderniems nešiojamiesiems kompiuteriams maitinti per USB-C jungtį.

## 50 % įkrova per 30 min.

Greitasis įkrovimas – įkraukite išsikrovusį mobilųjį telefoną tuščią iki 50 % įkrovos per 30 min.

# Specifikacijos

## Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 42 cm  
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24  
Plotis: 21 cm  
Bendras svoris: 3.88 kg  
Aukštis: 23 cm  
GTIN: 1 48 95229 11247 3  
Grynasis svoris: 1.92 kg  
Pakuotės svoris: 1.96 kg

## Maitinimas

Adapterio tipas: ES tipas  
Maitinimo įvestis: KS 100–240 V, 50–60 Hz  
Išvestis: 65 W (maks.)

## Pakuotės matmenys

Aukštis: 19.5 cm  
Plotis: 9.5 cm  
Gylis: 3.5 cm  
Priedamų gaminių skaičius: 1  
EAN: 48 95229 11247 6  
Bendras svoris: 0.12 kg  
Grynasis svoris: 0.08 kg  
Pakuotės svoris: 0.04 kg

