

飛利浦
Blu-ray 光碟播放機



BDP7200



播放 Blu-ray 光碟

享受高畫質影像與優異的音效

享受 BDP7200 所帶來的高畫質影像。Deep Colour 能讓您沉浸在豐富細節、如絲綢般順暢的動作與鮮活的色彩中。而您最喜歡的 DVD 也可透過 HDMI 升頻轉換成 1080p。

進一步了解

- Blu-ray 光碟播放功能可呈現 Full HD 1080p 銳利影像
- 畫面更新率 24 fps 時 1080p 的解析度給您大螢幕般的畫質。
- Full HD 1080p 給您無比銳利的影像
- Deep Color 以十億種以上的顏色活化您的視野
- 透過 HDMI 將 DVD 影像升頻轉換為 1080p

更沉醉其中

- CD 及 DVD 播放功能讓您享受熟悉的喜愛內容
- Bonus View 提供視訊及音訊選擇功能的子母畫面
- EasyLink 可輕鬆透過 HDMI CEC 控制連線設備

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

Blu-ray 光碟播放

Blu-ray 光碟的容量可乘載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。Blu-ray 也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。Blu-ray 光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

畫面更新率 24 fps 時 1080p

以每秒 24 張畫面的視訊將電影院般的體驗帶進客廳。原始影片以相同的畫面更新率拍攝的，產生一種獨特的氣氛與畫質。飛利浦 Blu-ray 光碟播放機可直接提供 Blu-ray

光碟的 24fps 影像，為您帶來如戲院般震撼的高畫質影像。

Full HD 1080p

Blu-ray 光碟可容納高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。這意味著您可以得到最先進的電視畫質，準備感受完美的視覺饗宴吧。

Deep Color

真實世界是不受色彩限制的，事實上，任何色澤都能在各種光澤與明暗中出現。而您在電視螢幕上看到的卻不是如此，影像往往不夠真實。Deep Color 在電視螢幕上重新創造了自然世界，給您十億種真實世界的色彩，將您的視覺體驗提升到全新的高度。

DVD 影像升頻轉換

HDMI 1080p 影像升級功能提供畫質超清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD 電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 能消除螢幕上一行行的線條，確保影像無比清晰。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多聲道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 / 150 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 影像放大, 高解析度 (720p、1080i、1080p)
- 長寬比 : 16:9, 4:3

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz): 100 分貝
- 頻率反應 : (20kHz) ±0.5 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 訊噪比 : 120 分貝
- 音效系統 : Dolby 數位

影片播放

- 播放媒體 : CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DivX, DVD, BD 視訊, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- 壓縮格式 : MPEG2, H.264, VC-1
- 視訊光碟播放系統 : NTSC
- 光碟播放模式 : A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 跳過, 向前 / 向後搜尋, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- DVD 地區 : 1
- 圖像品質增強 ? 功能 : 影像放大
- 視訊增強 : 循序掃描, 影像放大

播放音效

- 播放媒體 : MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- 壓縮格式 : MP3, PCM, Dolby 數位, DTS
- 多頻道解碼 : Dolby 數位

靜態相片播放

- 播放媒體 : CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 高解析度

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面, MP3

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 數位音訊多聲道輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出

便利

- 螢幕顯示語言 : 美國, 加拿大, 墨西哥, 西班牙文
- 兒童保護 : 父母監控鎖定

週邊配件

- 附配件 : 音訊線, 快速入門指南, IFU / 使用者手冊, 產品註冊卡, 2 枚三號 (AA) 電池, 遙控器
- IFU / 使用者手冊 : 英文, 加拿大, 墨西哥, 西班牙文

電源

- 電源供應器 : 120V, 60Hz
- 耗電量 : 29 W
- 待機消耗功率 : 0.8 瓦

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 435 x 70 x 348 mm
- 設備重量 : 4.2 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 543 x 178 x 458 mm
- 產品含包裝重量 : 6.4 kg



發行日期 2011-03-30

版本 : 1.0.10

12 NC: 8670 000 36087
UPC: 6 09585 14664 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需具備 HD 音訊接收器和音響系統。
* 需要支援 HDMI™ (1.3 版, 配備 Deep Color 功能) 的 HDTV。
* 用於連接到 BDP7200 HDMI 埠的 HDMI CEC 標準裝置。
* 「BONUS VIEW」是 Blu-ray Disc Association 的商標。