

Philips
Micro System Hi-Fi

MP3/WMA

MCM275



Música digital com USB Direct

Moderno e avançado, inovador e cheio de estilo. Assim é o sofisticado MCM275, com som dinâmico em um design atraente e capacidade para reproduzir MP3/WMA-CD e USB Direct; também pode ser montado na parede.

Prazer ilimitado no ouvir

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Prática tomada line-in para reprodução de músicas portátil

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- 2x5 W RMS

Comece o dia à sua maneira

- Timer desp./deslig. automático
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Veja a rotação do disco

- Porta de CD frontal motorizada com visor
- Design superelegante e flexibilidade de montagem na parede

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Potência de saída
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex, Tweeter piezo, Woofer de 4 pol.

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação para 40 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte frontal, Motorizado
- Suporte a Tag ID3

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: Entrada Line In
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Tela de cristal líquido
- Cor da luz de fundo: Azul

Acessórios

- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, 2 parafusos para montagem na parede
- Controle remoto: 24 teclas com bateria

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 310 x 314 x 238 mm
- Peso, incluindo embalagem: 5.5 kg



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 2.3.10

12 NC: 9073 100 13395
EAN: 87 10895 96630 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Música com gerenciamento de direitos digitais não suportada.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.