

Philips  
MP3 Mini Hi-Fi Sistemi



FWM377

## Kesintisiz eğlence için

müziği anında dönüştürün ve dinleyin

FWM377, sınırsız müzik keyfi için 3 CD değiştirici, 30 saat kesintisiz çalma ve müziğinizi CD, kaset ve radyodan doğrudan USB cihazına dönüştürme özelliği sunuyor. Ayrıca, Max Ses ve Dinamik Bas Kuvvetlendirme özellikleriyle mükemmel bir ses sağlıyor!

### Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- 240W RMS toplam güç
- 2 Yönlü Bas Refleks Hoparlör Sistemi ile güçlü ses

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
- 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

### Kesintisiz olarak en sevdiğiniz müziğin keyfini sürün

- WMA/MP3-CD müzik çalma için 3 disk değiştirici
- CD'lerden, radyodan ya da kasetten USB cihazına müzik kaydedin
- 30 saatlik MP3-CD müzik çalma
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo
- Stereo kasetçalar

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## WMA/MP3-CD için 3 disk deęiřtirici

WMA/MP3-CD müzik çalma için 3 disk deęiřtirici

## USB Rip All

Bu akıllı özellikle, tüm müzik içerięini portatif MP3 çalarınızdan Hi-Fi sisteminizde dinleyebilirsiniz. CD, kaset ya da radyo programlarından istedięiniz müzik içerięini dönüřtürün ya da sisteminizden doğrudan USB cihazınıza aktarın. Sevdięiniz kasetleri saklayın ve içeriklerini bilgisayar kullanmadan MP3 formatına dönüřtürün. Ayrıca, sevdięiniz radyo programının sisteminizdeki zamanlayıcı kaydını önceden ayarlayabilirsiniz. Sistem, programı otomatik olarak USB cihazınıza kaydeder.

## 30 saatlik MP3-CD müzik

30 saatlik MP3-CD müzik çalma

## MAX Sound

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuřla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Geliřmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müzięe boyut ekleyen bir artıřtır.

## 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliřtirdięi, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı saęlayan bir ses teknolojisidir. Geliřmiş elektronik faz kaydırması özellięini kullanan Incredible Surround, sol ve saę kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleřtirir. Daha geniř olan bu ses daęılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliřtirir ve daha doğal ses boyutları oluřturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniř bir surround ses elde etmenizi saęlar.

## Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisini kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Toplam Ses Gücü (RMS): 240 W
- Çıkış Gücü: 480W ses gücü
- Ses Geliştirme: MAX Sound, 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Incredible Surround

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, 5,25" woofer, 2" tweeter, Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Hoparlör Sayısı: 2

## Müzik Çalma

- Yükleyici Türü: 3 CD Döngüsel
- Disk Sayısı: 3
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct Modları: Silme, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/disk/ programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 40 Parça
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Otomatik Durdurma

## Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: USB cihazı, Teyp
- USB kayıt modları: Anında kayıt, Programlanmış parçalar, Radyo programı planlama, Tek disk, Tek parça
- USB kayıt kaynakları: AUX, CD, Teyp, Radyo
- Teyp Kayıt Geliştirme: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

## Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Bantları: FM, MW

- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)
- RDS: Haberler, Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

## Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi
- Kulaklık: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofon girişi
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni
- USB: USB ana bilgisayar

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, USB alarm, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: FTD
- Göstergeler: DIM modu
- Karaoke: MIC ses seviyesi
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 23 tuşlu, 2xAA pilli
- Garanti belgesi: Dünya versiyonu
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 265 x 310 x 384 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 273 x 310 x 204 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 640 x 413 x 496 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,9 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27283  
EAN: 87 12581 31766 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)