

Philips
Hi-Fi-Minisystem

MP3/WMA

FWM75



wOOx-Technologie

Hören Sie den Bass, fühlen Sie den Unterschied!

Für alle, die Technologie als Bereicherung schätzen, ist das FWM75 die Komplettlösung. Tauchen Sie ein in das Erlebnis der wOOx-Technologie, und genießen Sie Ihre MP3- und WMA-Hits mit dynamischem und kräftigem Klang.

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Class D Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung
- 2 x 150 W RMS/2 x 300 W für Musik/4000 W PMPO
- Front-Stereo über wOOx-Lautsprecher

Länger Hören, mehr Spaß

- 3fach-CD-Wechsler für WMA/MP3-CD-Musikwiedergabe
- Dual Logic-Cassettendeck mit Auto Replay
- Musikwiedergabe 60 Stunden von WMA-CD oder 30 Stunden von MP3-CD

Bereit für Spielespaß

- Gameport-Anschluss für Ihre Spielekonsole
- Verschiedene Soundmodi je nach Art des Spiels
- MIX-IT zum Mixen der Spielesounds mit Ihren Lieblingsliedern

PHILIPS

sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Ausgangsleistung:** 2 x 300 W Musikleistung
- **Verbesserung der Soundqualität:** Digitaler Class "D" Verstärker, wOOx-Technologie, Incredible Surround, Digitale Sound-Kontrolle, Virtual Ambience Control, Spielesound, MIX-IT

Lautsprecher

- **Hauptlautsprecher:** 3 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 6,5" Woofer, wOOx-Bassstrahler, 2"-Tweeter, Piezo, Abnehmbare Lautsprechergrills
- **Anzahl der Lautsprecher:** 2

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Lademechanismus:** 3-CD-Karussell
- **Anzahl der Discs:** 3
- **Disc-Wiedergabemodi:** Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/All/Program, Repeat One/Disc/Program, 99 Titel programmierbar
- **Cassettendeck-Technologie:** Logic
- **Anzahl der Cassetten decks:** 2
- **Cassetten-Wiedergabemodi:** Full Auto Stop

Audio-Aufnahme

- **Aufnahme-Medien:** Band
- **Verbesserung der Bandaufnahmen:** Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- **Frequenz-Bänder:** UKW Stereo, MW
- **Verbesserung des Tuners:** Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)

- **Programmspeicherplätze:** 40
- **RDS:** Sendername, RDS-Uhrzeiteinstellung, Radio-Text, Programmtyp, Nachrichten

Anschlussmöglichkeiten

- **Aux-Eingang:** Line-Eingang, Gameport
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Weitere Anschlüsse:** Composite-Video-Ausgang (FBAS), UKW-Antenne, MW-Antenne

Komfort

- **Alarmer:** CD-Alarm, Radioalarm, Sleep Timer
- **Uhr:** Auf dem Hauptbildschirm
- **Displaytyp:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Anzeige:** DIM-Modus, Titel, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Datum, CD-Funktionen, Albumnummer, Albumname

Zubehör

- **Fernbedienung:** 32 Tasten mit 2 AA-Batterien
- **Mitgeliefertes Zubehör:** Netzkabel, UKW/MW-Antenne

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 265 x 322 x 390 mm
- **Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):** 240 x 358 x 230 mm
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 624 x 412 x 510 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 20,5 kg

Stromversorgung

- **Standby-Stromverbrauch:** < 1 W
- **Stromversorgung:** 200 bis 240 V, 50 Hz

Wichtige Produktinfos

Musik: 2 x 150 W RMS/2 x 300 W

Class D Verstärker

Der Class D Digital Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D Digital Amplifier, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Front-Stereo über wOOx-Technologie

3fach-CD-Wechsler für WMA/MP3-CD

60 Stunden WMA-MP3-CD-Musik
(nicht bekannt)

Dual Logic-Cassetten deck

Gameport-Anschluss

Spielesoundmodi

MIX-IT z. Mixen v. Spielesound



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com