

Philips
5.1 home cinema met
Ambisound

DVD-weergave

HTS9810



Een complete bioscoop in huis

met 9.1 Cinema Sound

Ga op in grandioos beeld, geluid en ontwerp. 9.1 Cinema Sound met Ambisound staat garant voor het ultieme bioscoopgeluid in het comfort van uw eigen huis. De HTS9810 biedt de film liefhebber pure schoonheid en topprestaties.

Aansluiten

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers

Horen

- 9.1 Cinema Sound voor 9.1 Surround Sound uit maar 5 luidsprekers
- Uitstekende geluidskwaliteit met zachte dome-tweeters en DoubleBASS
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen

Leven

- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw huis
- Bediening via touchscreen voor eenvoudig afspelen en volumeregeling
- Hoge torenluidsprekers voor een nog indrukwekkender geluid

Zien

- DCDi van Faroudja voor video van hoge kwaliteit met haarscherpe beelden
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS

Kenmerken

DCDi van Faroudja

Geniet van haarscherpe video van hoge kwaliteit op uw TV met Progressive Scan met DCDi van Faroudja. De functie vermindert kartelranden van standaard interlaced video, vooral bij bewegende beelden, waardoor actiescènes natuurlijk overkomen. Breng uw kijkervaring naar een hoger niveau met helderdere, vloeiendere beelden

9.1 Cinema Sound

9.1 Cinema Sound - met Ambisound - biedt het allernieuwste all-around geluid uit de huidige moderne filmtheaters. 9.1 Cinema Sound geeft het gevoel dat er overal luidsprekers in uw kamer staan, hoewel u die niet ziet. U krijgt filmtheatergeluid in uw eigen woonkamer door ongeëvenaard Surround Sound dat u helemaal omhult.

Draadloze achterste luidsprekers

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en

consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

MP3 Link

Met MP3 Link kunt u direct MP3-bestanden vanaf uw draagbare mediaspeler op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 Link brengt uw draagbare muziek tot leven in uw woonkamer.

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Verbindingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Schroeven voor wandmontage x 2, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaart, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige SCART-kabel, HDMI-kabel, MP3-lijningangkabel, Netsnoer, Muursteun

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-R/RW, USB Flash Drive

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, Verbinding (met voeding), SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch)
- Subwoofer (voeding): AUX-ingang (cinch, 2 paar), Digitale coax-ingang, FM-antenne, Verbinding (met hoofdunit), Optische digitale ingang

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 800 x 732 x 1200 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,74 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 322 x 425 x 322 mm
- Gewicht van de subwoofer: 12,7 kg

Luidsprekers

- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 120 Hz - 20.000 Hz
- Middenluidspreker: Tweerichtings
- Middenluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 x 2,5 inch woofers
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Satellietluidspreker: Tweerichtings, 4 vloerstaande zuilen, Magnetisch afgeschermd voorzijde, Draadloze achterste luidsprekers
- Satellietluidsprekers: 2 x 3-inch full range-woofer, Dome-tweeter van 18 mm, Woofer van 2,5 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 Hz - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 120 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Actief

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Video upscaling, DCDi van Faroudja, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Vermogen

- Energieverbruik: 180 W

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 20 Hz - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): (bij 10% THD): 8 x 75 W (voor/zijkant voorzijde/achter/zijkant achterzijde) + 1 x 100 W (midden) + 1 x 100 W (subwoofer)
- Signaal-ruisverhouding: > 95 dB
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Treble- en basregeling, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Digitaal, Games, Nieuws, Party, Sport
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoom
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: AM, FM

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- Gewicht: 2,74 kg
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- Gewicht (met standaard): 3,5 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 38933 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 80 x 73,2 x 120 cm
- Bruto gewicht: 49 kg
- Nettogewicht: 42,634 kg
- Gewicht van de verpakking: 6,366 kg

Omdoos

- EAN: 87 12581 38933 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 120 x 80 x 73,2 cm
- Bruto gewicht: 49 kg
- Nettogewicht: 42,634 kg



Publicatiedatum
2015-02-09

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com